# **OLIVETTI LOGOS 27**

**EINSTELLUNGEN** 

## **OLIVETTI LOGOS 27**

#### INHALTSVERZEICHNIS DER GRUPPEN

- 1 Eingabe
- Memorys A B C DC
  (Auswahl, Betätigung, Eingriffe)
- 3 Tabulation der Memorys, Kurvenscheiben, Memoryfreigabe
- 4 Kupplungen, Faseneinstellungen und Ruhestellung der Achsen: SM, Zug, Kleinzug
- 5 Zahnstangen und Universalschiene, Schriftrückholhebel
- 6 Umkehr des Rechenwerkes und Übertragungen
- 7 Umkehr des Rechenwerkes und Saldowechsel
- 8 Summe
- 9 Programm (Übereinstimmung, Anlauf, Arretierung)
- 10 Multiplikation
- 11 Division
- 12 Abstreichen, Dezimale, Aufrundung
- 13 Unterschiede bei der Wahl der Memorys (F2, F2S, Q Null)
- 14 Sperren am SM (3502) und am Motorschlüssel (G 17)
- 15 Automatische Steuerung der Tasten und Betätigung der Divisionsplatte und LM
- 16 Spezialkurzzug und Steuerung des Multirahmens
- 17 Niederschrift der Symbole und Zeilenschaltung

- Die Inhaltsangaben sind bis zur Maschine Nr. 9000 ergänzt.
- Januar 1968

(1)	Ziffern-Eingabe	
		Seite
15	Überhub der Kupplungsklinke 613510 bei der Eingabe	7
16	Überhub der Auslösklinke für Ziffern- schieber in Ruhestellung 613017	7
17	Radialeinstellung des Eingaberitzels 613030	8
18	Ruhestellung der Eingabe-Nockenachse 613154	8
19	Einstellung des Steuerunghubes der Ziffernschieber 613034	9
29	Sperren des Nockens für den Nullenschieber 613037 bei 20.Ziffermeintastung	14
30	Umfang der Verschiebung der Platte, welche das Löschen der Memorys ver- anlaßt 613064	14
33	Einstellen des Blockierungsschiebers der Memorys	16
36	Axiale Stellung der Tabulations-Anschlag- platte beim Abstreichen	18
61	Löschen der Memory A und B bei der Ziffern-Eingabe	31
71	Überhub des KZ-TabHammers bei der Ziffern-Eingabe	38
73	Radialeinstellung der Tabulations-Zähne 611072 in Tabulations-Stellung	39
75	Radial-Einstellung der Tabulations-Zähne 611072 in Lösch-Stellung	41

(2)	Memorys MA - MB - MC - DC (Auswahl, Steuerung, Antriebskupplungen)	
	(11111111111111111111111111111111111111	Seite
20	Ruhestellung der Memorys	9
21	Parallelität der Löschbalken der Memorys MA und MB	10
22	Einstellung des Endanschlages der Memorys MA und MB zu den Zahnstangen	10
23	Seitliches zentrieren der Tabulations- zahnstangen MA und MB auf die Tabulations- Zahnräder	11
24	Axiales Ausrichten der Tabulations- Zahnstangen auf die TabZahnräder	11
25	Radiale Einstellung des Fixierkammes 611051 der Memory-Zahnräder	12
26	Axiale Einstellung des MA und MB und seitliche Zentrierung auf die Zahnstangen	12
27	Gummi-Puffer für MA und MB Ruhestellung	13
28	Stellung des MA bei der 15.Ziffern- Eingabe	13
31	Gleichmäßige Eingriffs-Steuerung der Pistole 611590 auf die Memorys MA und MB	15
32	Überhub-Einstellung der Pistole 611590 zu den Memorys MA und MB	15
33	Einstellung des Blockierungs-Schiebers der Memorys	16
61	Löschen der Memorys MA und MB bei der Ziffern-Eingabe	31
100	Löschen des MC	58
103	Ansteuerhub des Impulshebels auf die Anker	60
127	Seitliches Zentrieren der Kapazitäts- Zahnstange (DC) auf den Neutralzahn	74
 128	Axiales Ausrichten der Kapazitäts- Zahnstange DC auf die Tabulations- Zahnräder	74
130	Axiales Zentrieren der Kapazitäts- Zahnstange auf den festen Neutral- Zahn (Nullstellung)	<b>7</b> 5
138	Blockieren des MB durch die Auswahl des Eingriffes des MA	82

(3)	Tabulation - Memorys, Tabulationszähne, Memory-Fr	eigabe
23	Seitliches Zentrieren der Tabulations-Zahnstangen MA und MB auf die Tabulations-Zahnräder	Seite
24	Axiales Ausrichten der Tabulations-Zahnstangen auf die Tabulations-Zahnräder	11
27	Gummi-Puffer für MA und MB-Ruhestellung	13
28	Stellung des MA bei der 15.Ziffern-Eingabe	13
34	Tabulations-Abschaltung	17
35	Phasenstellung des MT mit der Tabulationsachse	17
36	Axiale Stellung der Tabulations-Anschlagplatte beim Abstreichen	18
37	Axiale Stellung des 1. Stellringes für die Tabulations-Abschaltung	18
38	Axiale Stellung des 2.Stellringes (617026) für die Tabulations-Abschaltung (611508)	19
39	Phasenstellung des Motor-Zahnrades zum Tabulations-Zahnrad	19
40	Kupplung der Achse 611529 mit der MT	19
41	Ruhestellung des MT	19
67	Ruhestellung-Abstand des Servomotor-Hammers vom Kleinzug-Hammer	36
68	Ruhestellung der Friktions-Trommel	36
69	Speichern der Tabulations-Kupplung beim 1.Summenzug	36
70	Einstellen der Tabulations-Friktion	37
71	Überhub des KZ-Tabulations-Hammers bei der Ziffern-Eingabe	38
73	Radial-Einstellung der Tabulations-Zähne 611072 in Tabulations-Stellung	39
74	Ruhestellung des 611551 für den Spazierstock-Antrieb	40
75	Radial-Einstellung der Tabulations-Zähne 611072 in Löschstellung	41
76	Stellung des 611551 zur Auswahlbrücke bei Steuerung durch den SM	42
78	Überhub-Steuerung der Kinematik für Memory-Freigabe	43
<b>7</b> 9	Freigabe-Überhub des Tabulations-Positionators zum Zentrumsritzel	44
80	Überhub der Tabulations-Rückprellklinke am Zentrumsritzel	44
85	Verhinderung der Tabulations-Öffnung bei Summe durch den Timer	48
86	Tabulations-Öffnung durch den Timer	49

88	Ruhestellung des Tabulations-Verhinderungs- hakens für Summe	50
89	Schließen der Tabulations-Kupplung beim 2.Summenzug	50
96	Stellung der Friktions-Brücke zu dem Neutral- zahn des DC	56
9 <b>7</b>	Stellung und Hub der Friktionsbrücke zu den Neutralzähnen und dem Positionator	56
27	Seitliches Zentrieren der Kapazitäts-Zahn- stange DC auf den Neutralzahn	74
28	Axiales Ausrichten der Kapazitäts-Zahnstange DC auf die Tabulations-Zahnräder	74
44	Öffnen der Tabulations-Kupplung durch den Multiplikations-Rahmen	85

(4)	Kupplungen, Phasenstellung und Ruhestellung der SM, HZ- und KZ-Achsen			(5)	Zahnstangen und Universalbalken gleitstücke und Rückholbalken
14	Phasenstellung der HZ- und KZ-Zahnräder	Seite 6		1	Parallelität der Lagerarme des balkens für die Schriftgleitstü
15	Überhub der Kupplungsklinke des Kurzzuges bei der Eingabe	7		2	Ruhestellung des Rückholbalkens
16	Überhub der Auslöseklinke für den Ziffern- schieber in Ruhestellung	7	*	21	Parallelität des Löschbalkens d Memory MA und MB
44	Ruhestellung des Anlaufschiebers G 17	21		22	Einstellen des Endanschlages de
45	Radialspiel der Achse SM in Ruhestellung	21		F. 67	MA und MB zu den Zahnstangen
46	Überhub der Kupplungsklinke für SM 613700	22		57	Ruhestellung des Universalbalke
47	Sperren der 613502 durch die Hauptzugbrücke 614042	22		58	Uberhub-Steuerung des Universal bei langsamen Hauptzügen
48	Auslösen des 614016 durch den H 25 bei Summe	23		59	Überhubsteuerung des Universalb bei schnellen Hauptzügen
49	Überhub des G 17 durch den Servomotor	23		60	Überhub-Steuerung des Memory-Lö
50	Kupplung des losen Kurvenpaketes des Kurzzuges	24			für MA und MB durch den Univers
51	Kupplungsüberhub des losen Kurvenpaketes	24	*		
62	Umschalthub der Hauptachse von Langsamgang in Schnellgang und umgekehrt	32		š	
62 bis	Umschalthub der Hauptachse von Langsamgang in Schnellgang und umgekehrt	32 bis			
63	Ruhestellung der Hauptzugachse ( HZ-Pendler 614200 )	33	P (20)		
71	Überhub des KZ-Tabulations-Hammers bei der Ziffern-Eingabe	38			
72	Überhub der KZ-Einschaltebrücke am Ende der Tabulation (Ausrücken der Kupplung)	38			
01	Ruhestellung der Steuerbrücke für den pinocchio	58			
13	Radial- und Axialstellung des Kupplungs- zahnrades für Programmanlauf	66			* * *
56	Steuerung des Servomotors bei den Multi- plikations-Schnellzügen	92			
57	Überhub bei der Auslösung der Hauptachse	93			
58	Korrektur-Spezial-Kurzzug	94			
63	Verhinderung der Tabulation bei den Divisions-Korrektur-Pluszügen	98			
66	Auslösung des 4016 durch den dünnen Zug- hebel 614167 bei Division	100			
69	Arbeitsstellung des Steuerhebels 611551 für die Tabulationszähne bei Division	102			
82	Stellung des thermischen Sicherungsschalters	119			*
83	Ruhestellung der Schalterkontakte	119			

(5)	Zahnstangen und Universalbalken, Schrift- gleitstücke und Rückholbalken	
1	Parallelität der Lagerarme des Rückhol- balkens für die Schriftgleitstücke	Seite 1
2	Ruhestellung des Rückholbalkens 615553	1
21	Parallelität des Löschbalkens des Memory MA und MB	10
22	Einstellen des Endanschlages der Memorys MA und MB zu den Zahnstangen	10
57	Ruhestellung des Universalbalkens	28
58	Überhub-Steuerung des Universalbalkens bei langsamen Hauptzügen	29
59	Überhubsteuerung des Universalbalkens bei schnellen Hauptzügen	29
60	Überhub-Steuerung des Memory-Löschbalkens für MA und MB durch den Universalbalken	30

(6)	Umschwenken des Rechenwerkes und Zehnerübertragur	ngen
3	Zentrieren der Rechenwerks-Einzugarme bei Rechenwerk in Ruhestellung	Seite 1
4	Parallelisieren der Lagerungen für das Rechenwerk	1
5	Überhub beim Anfang der Zehnersektoren des 1.Rechenwerkes	2
6	Überhub beim Anfang der Zehnersektoren des 2.Rechenwerkes	2
7 .	Überhub der Sekundärplatte bei den Sektoren in Sekundär-Stellung	2
8.	Axiale Zentrierung des Rechenwerkes	3
9	Eingriffstiefe des 1. Rechenwerkes in die Zehnersektoren	4
10	Eingriffstiefe des 2. Rechenwerkes in die Zehnersektoren	4
11	Ruhestellung der Löschsektoren der Zusatz- räder 612071	5
12	Parallelisierung des Aufrundungssektors in Arbeitsstellung	5
13	Überhub des Aufrundungssektors in Arbeitsstellung	g 6
42	Stellung des Rechenschiebers bei Zwischensumme	20
43	Einstellen des Exzenters 613751 der Tastenbrücke T 613728	20
64	Höhenstellung der Rechenwerks-Einzugsarme für das 1. und 2.Rechenwerk	33
65	Stellung des Rechenschiebers bei +, n <sup>2</sup> , -, : und beim zweiten Zug der Endsumme	34
66	Stellung des Rechenschiebers beim 1: Zug∗und ♦	35
77.	Seitliche Verschiebung des Rechenwerkes durch die Guillotine	43
94	Stellung der Zehnerklinken bei Rechen- zügen des 1. und 2.Rechenwerkes	54
95	Stellung der Zehnerklinken bei Summen- zügen des 1. und 2. Rechenwerkes	55
17	Auswahlsteuerung 1.Rechenwerk durch die Tasten RM, n und :	, 68
21	Aufzug der Zugbrücke des Rechenschiebers bei Summe	71
34	Zentrieren der Guillotine auf die Stufen- platten bei Multiplikation	78

(7)	Umschwenken des Rechenwerkes und Saldowechsel	
3	Zentrieren der Rechenwerks-Einzugsarme bei Rechenwerk in Ruhestellung	Seite
4	Parallelisieren der Lagerungen für das Rechenwerk	1
5	Überhub beim Anfang der Zehnersektoren des 1.Rechenwerkes	2
6	Überhub beim Anfang der Zehnersektoren des 2. Rechenwerkes	2
7	Überhub der Sekundärplatte bei den Sektoren in Sekundärstellung	2
9	Eingriffstiefe des 1. Rechenwerkes in die Zehnersektoren	4
10	Eingriffstiefe des 2. Rechenwerkes in die Zehnersektoren	4
81	Vorbereitung der Subtraktion durch die Minustaste	45
82	Zentrieren der Krawatte des 1.Rechenwerkes auf die Umschwenkbrücke	46
83	Zentrieren der Krawatte des 2.Rechenwerkes auf die Umschwenkbrücke	47
84	Einstellen des Umschwenkhubes	48
85	Verhinderung der Tabulations-Öffnung bei Summe durch den Timer	48
90	Vorbereitung des Umschwenkens des Rechen- werkes durch die CPM-Kurvenscheibe	51
91	Vorbereitung des Umschwenkens des Rechen- werkes für den 2.Summenzug durch H 25	5 <b>1</b>
92	Steuervorrichtung für den Saldo-Anzeiger	52
93	Vorbereitung des Umschwenkens des Rechen- werkes bei der Subtraktion durch Negativ- Saldosteuerung	53
123	Ansteuerung des automatischen Tastendruckes der Minustaste	72
124	Ansteuer-Speicherung der Minustaste	72

(8)	Summe	
*		Seite
48	Auslösen des 614016 durch den H 25 bei Summe	23
65	Stellung des Rechenschiebers bei +, n <sup>2</sup> , -, : und beim zweiten Zug der Endsumme	34
66	Stellung des Rechenschiebers beim 1.Zug * und <>	35
68	Ruhestellung der Friktionstrommel	36
69	Speichern der Tabulations-Kupplung beim 1.Summenzug	36
85	Verhinderung der Tabulations-Öffnung bei Summe durch den Timer	48
87	Hubhöhe der Summenbrücke 613541	49
88	Ruhestellung des Tabulations-Verhinderungs- hakens für Summe	50
89	Schließen der Tabulations-Kupplung beim 2.Summenzug	50
90	Vorbereiten des Umschwenkens des Rechen- werkes durch die CPM-Kurvenscheibe	51
91	Vorbereitung des Umschwenkens des Rechen- werkes für den 2.Summenzug durch H 25	51
94	Stellung der Zehnerklinken bei Rechen- zügen des 1. und 2.Rechenwerkes	54
95	Stellung der Zehnerklinken bei Summen- zügen des 1. und 2.Rechenwerkes	55
121	Aufzug der Zugbrücke des Rechenschiebers bei Summe	71
137	Sperren des Abstreichfühlers beim Summen- zug des Abstreichtypenrades	81
181	Kontrolle des Summenschiebers 613545	118

(9)	Programm (Ubereinstimmung, Anlauf, Arretierung)	<u> </u>
104	Verriegelung der Programmlauf-Schäfte durch die Fenstersperre	Seite
105	Auswahlsteuerung 2. Rechenwerk durch die Taste **	61
106	Ruhestellung der Programmachse 626527	62
107	Ruhestellung der Kupplungsstange für Programm-Anlauf	62
108	Freigabe der Windmühle und Kupplungs- überhub bei Programmanlauf	63
109	Einstellen des Positionators für die Windmühle	64
110	Radialeinstellung der Fahne	64
111	Ruhestellung der Fahne	65
1 <b>1</b> 2	Radialstellung des Nockenpaketes für das Programm-Anhalten	65
113	Radiale und axiale Einstellung des Kupplungszahnrades für Programmantrieb	66
116	Ausschwenken der Halteklinke G durch die Phase 2-Brücke	67
118	Einstellung der gegenseitigen Impuls - 2 Sperre	69
1 <b>1</b> 9	Ruhestellung der Impuls - 2 Kinematik	69

Multiplikation	
Anstelleming der Rechenwerksumschwenkung	Seite
durch die Kurve CPM	51
Verriegelung des G 17 durch den Vogel, die Sperrplatten und die Sperrklinke	59
Blockieren der MB durch die Auswahl des Eingriffes der MA	82
Seitliche Stellung des Multiplikations- rahmens in Bezug auf die rechte Seitenwand	, 82
Seitliche Stellung des Multiplikations- rahmens in Bezug auf die linke Seitenwand	83
Ansteuerung für das Verschwenken des Multiplikationsrahmens nach links	83
Aushaken des Multiplikationsrahmens aus der Halteklinke beim Eingriff in das MB	84
Stellung der SK2-Klinke bei Multiplikation	84
Öffnen der Tabulations-Kupplung durch den Multiplikationsrahmen	85
Rückprellsperre des Multiplikationsrahmens	85
Stellung des Hörnerhebels für Multiplikator- zählung	86
Steuerung des Hörnerhebels bei negativem Multiplikator	86
Steuerung der 30°- Zughaken für die CPM- Kurve durch den Qualitätsfühler	87
Leichtgängigkeit des Qualitätsfühlers bei positivem und negativem Multiplikator	87
Stellung der 30°-Stössel für CPM-Steuerung, bei positivem und negativem Multiplikator	88
Radiales Zentrieren des Zählers auf die MB-Zahnräder	89
Phaseneinstellung des Auszählzahnrades zum Löschzahnrad	89
Löschschieber für das Löschzahnrad	90
Vorlaufbegrenzung des Multiplikationszählers	91
Entlastung des Multiplikationsrahmens während der Auszählung	92
Steuerung des Servomotors bei den Multi- plikations-Schnellzügen	92
Anlauf des Programmes in St. 7 (Multipli- kation) am Ende der Multiplikation	113 114 115
Kontrolle des Summenschiebers 613545 bei der Operation ★ X	118
	Verriegelung des G 17 durch den Vogel, die Sperrplatten und die Sperrklinke Blockieren der MB durch die Auswahl des Eingriffes der MA Seitliche Stellung des Multiplikations-rahmens in Bezug auf die rechte Seitenwand Seitliche Stellung des Multiplikations-rahmens in Bezug auf die linke Seitenwand Ansteuerung für das Verschwenken des Multiplikationsrahmens nach links Aushaken des Multiplikationsrahmens aus der Halteklinke beim Eingriff in das MB Stellung der SK2-Klinke bei Multiplikation Öffnen der Tabulations-Kupplung durch den Multiplikationsrahmen Rückprellsperre des Multiplikationsrahmens Stellung des Hörnerhebels für Multiplikator-zählung Steuerung des Hörnerhebels bei negativem Multiplikator Steuerung der 30°- Zughaken für die CPM-Kurve durch den Qualitätsfühler Leichtgängigkeit des Qualitätsfühlers bei positivem und negativem Multiplikator Stellung der 30°-Stössel für CPM-Steuerung, bei positivem und negativem Multiplikator Radiales Zentrieren des Zählers auf die MB-Zahnräder Phaseneinstellung des Auszählzahnrades zum Löschzahnrad Löschschieber für das Löschzahnrad Vorlaufbegrenzung des Multiplikationsrahmens während der Auszählung Steuerung des Servomotors bei den Multiplikations-Schnellzügen Anlauf des Programmes in St. 7 (Multiplikation) am Ende der Multiplikation

		×			
				*	
			(11)	Division	
ıng	Seite		102	Verriegelung des G 17 durch den Vogel,	Seite
8	51		102	die Sperrplatten und die Sperrklinke	59
•	59		159	Einhaken der Repetitionsklinke für die Divisions-Hauptzüge	95
	82		160	Ansteuerung des Ankers "MB in Neutral "durch den Stellenanzeiger (DC) bei Division	96
ns- enwand	82		161	Ansteuerung der DC-Zahnstange in Neutral bei Division	96
ns- nwand	83		162	Vorbereitung und Steuerung der Vorrichtung für den Nullquotienten	97
	83		163	Verhinderung der Tabulation bei den Divisions-Korrektur-Pluszügen	98
us MB	84		164	Steuerung der Repetitionsklinke für Hauptzüge durch die Zehnersektoren beim	
ation	84		4.65	Saldowechsel (Division)	99
1	85		165	Stellung der 30°-Stössel für CPM in Ruhestellung der Maschine	100
ahmens	85		166	Auslösen des 4016 durch den dünnen Zughebel 614167 gegenüber des MA	100
Likator-	86		167	Zentrieren des Rahmens und des Quotienten- zählfingers in Bezug auf das MA	101
vem	86		168	Divisionsunterbrechungs-Brücke in Ruhestellung	102
CPM-	87		169	Arbeitsstellung des Steuerhebels 611551 für die Tabulationszähne bei Division	102
s bei r	87		170	Programmanlauf in St. 17, am Ende der Divisionszüge	
erung, kator	88		170/I	Ansteuerung der Entrieglungsbrücke für die Fahne und die SKZ-Steuerung	103
lie	89		170/II	Axiale Ruhestellung der Spiraltreppe	103
es	89		170/III	Ansteuerung der Fahne bei Divisions- abschaltung	104
	90		170/IV	Axiale und radiale Ruhestellung der	105
szählers	91		170/V	Spiraltreppe Vorbereitung des Spezialkurzzuges und	105
3			110/1	Programmanlauf in St. 17 bei der Division	106

(12)	Abstreichung und Aufrundung	
	,	Seite
8,	Axiale Zentrierung des Rechenwerkes	3
77	Seitliche Verschiebung des Rechenwerkes durch die Guillotine	43
127	Seitliches Zentrieren der Kapazitäts- Zahnstange DC auf den Neutralzahn	74
128	Axiales Ausrichten der Kapazitäts- Zahnstange DC auf die Tabulations-Zahn- räder	74
129	Axiale Ruhestellung des Abstreich- schiebers 615062	<b>7</b> 5
130	Axiales Zentrieren der Kapazitäts- Zahnstange auf den festen Neutral- zahn (Nullstellung)	75
131	Einstellen des Abstreichschiebers durch das Abstreichrad	76
132	Ruhestellung des Abstreichfühlers 615061	76
133	Einstellen des Abstreichschiebers 615062 durch die Taste %	77
134	Zentrieren der Guillotine auf die Stufenplatten bei Multiplikation	78
135	Stellung der Guillotine bei Dezimal- stellen-Division	79
136	Ansteuerung des Abstreichfühlers 615061	80
137	Sperren des Abstreichfühlers beim Summen- zug des Abstreichtypenrades	81
180	Höhenstellung in Bezug auf die Schreibwalze	118

(13)	Spezielle Steuerung der Memorys durch Fhase 2, Phase 2 Spezial und Nullenquotient	
		Seite
114	Ruhestellung der Phase 2-Brücke	66
115	Arbeitshub der Phase 2-Brücke	67
116	Ausschwenken der Halteklinke G durch die Phase 2-Brücke	67
162	Vorbereitung und Steuerung der Vor- richtung für den Nullenquotienten	97


(14)	Sperren an der SM-Brücke 3502 und am Motorschieber G 17	
48	Auslösen des 614016 durch den H 25 bei Summe	Seite 23
49	Überhub des G 17 durch den Servomotor	23
52	Verrieglung des G 17 beim 2.Gesamtzug einer Summe	25
53	Gegenseitige Sperre zwischen Kleinzug und G 17	25
54	Sperre des Kleinzughammers für neuen Kleinzug, solange G 17 noch nicht ganz verschwenkt ist	26
55	Kontrolle des Servomotor-Anlaufes durch die Memorys MA und MB	.27
56	Ausschließen der Kontrollen MA und MB durch die Freigabeplatte	28
98	Ansteuerung der Serpentine bei Neutral- stellung und Entrieglung des G 17 zwecks Anlaufs eines neuen SM	57
99	Ansteuerung der Serpentine durch "MT in Ruhestellung " (Nylonklötzchen)	57
102	Verriegelung des G 17 durch den Vogel, die Sperrplatten und die Sperrklinke	59
125	Gegenseitige Sperre SM-Kupplungsklinke und Programmlauf	73
126	Gegenseitige Sperre G 17 und Programm- anlauf	73

(15)	der Divisionsplatte und LM	
117	Auswahlsteuerung 1.Rechenwerk durch die Tasten RM, n <sup>2</sup> , und :	Seite 68
118	Einstellen der gegenseitigen Impuls- 2-Sperre	69
119	Ruhestellung der Impuls-2-Kinematik	69
120	Ansteuerungshub des Impulses 2 bei automatischem Funktionstastendruck	70
121	Aufzug der Zugbrücke des Rechenschiebers bei Summe	71
122	Steuerkinematik für die Auswahl 1. oder 2.Rechenwerk	71
123	Ansteuerung des automatischen Tastendruckes der Minustaste	72


(16)	Spezialkleinzug und Steuerung des Multirahmens	
		Seit
114	Ruhestellung der Phase-2-Brücke	66
140	Seitliche Stellung des Multiplikations- Rahmens in Bezug auf die linke Seiten- wand	83
141	Ansteuerung für das Verschwenken des Multiplikations-Rahmens nach links	83
142	Aushaken des Multiplikations-Rahmens aus der Halteklinke beim Eingriff in das MB	84
143	Stellung der SK-2-Klinke bei Multipli-kation	84
158	Korrektur-Spezial-Kurzzug	94


(17)	Niederschrift der Symbole und Zeilenschaltung	
1	Parallelität der Lagerarme des Rück-	Seite
	holbalkens für die Schriftgleitstücke	1
2	Ruhestellung des Rückholbalkens 615553	1
171	Rückführung des Rückholbalkens für die Schriftgleitstücke	107
172	Ausrichten der Typenräder zu den Fixier- hämmern durch Vertikalstellung der Schriftgruppe	108
173	Radialstellung der Schriftauslöseklappe zur Freigabe der Schriftgleitstücke und der Fixierhämmer	109
174	Zeilenschaltung:	
174/I	Steuerung der Zeilenschaltung	110
174/II	Einstellen des Ankers zur Vorbereitung der Zeilenschaltung 615650 bei der Summe	110
174/III	Einstellen des Ankers zur Vorbereitung der Zeilenschaltung 615650 beim Rechnen	110
174/IV	Ruhestellung des Farbbandhebe-Schiebers	111
174/V	Einstellen des Ankers zur Verhinderung der Zeilenschaltung 615650 bei NS	112
174/VI	Antriebskinematik des Zeilenschaltankers vom Universalbalkenantrieb her	112
175	Zeitliches Moment der Schriftauslösung	113
177	Ansteuerungsanschläge für das rechte Symbolrad	116
178	Ansteuerungsanschläge für das mittlere Symbolrad	117
179	Fixierkamm für die automatisch vom Programm gesteuerten Symbole	117
180	Höhenstellung in Bezug auf die Schreib- walze	118
	·	

- Parallelität der Lagerarme der Rückholbalken für die Schriftgleitstücke (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
  - Gruppe der Rückholbalken für die Schriftgleitstücke in Arbeitsstellung (die Stellung erreicht man, indem man einen Schraubenzieher in die zentrale Zone der Hülse 615721 in Pfeilrichtung drückt.)
- c) Die Schrauben 615605 blockieren
- 2) Ruhestellung der Schrift-Rückholbalken 615553 (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft " L = 0,05 -- 0,2 " herstellen
- c) Den Schieber 615614 einstellen
- d) Die Iuft L auf dem ersten und letzten Schrift-Rückholbalken nachprüfen



- 3) Zentrieren der Rechenwerk-Einzugarme bei Rechenwerk in Ruhestellung (Abb. 2 u.3)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft " L1 = L2 " auf beiden Seitenteilen herstellen (Abb. 2)
- Die Exzenterschraube 612609 der Triebstange 612648 einstellen (rechts und links) (Abb. 3)
- 4) Parallelisieren der Lagerungen für das Rechenwerk (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
  - Rechenwerk in Addition
- b) Die gleichzeitige Anlehnung der Flügel X an das rechte Seitenteil und das Plättchen 612027 erreichen
- c) Das Plättchen 612027 einstellen
- d) Das gleichzeitige Anlehnen des Flügels X an das in Subtraktion befindliche Rechenwerk kontrollieren







Überhub beim Anfang der Zehnersektoren des 1. Rechenwerkes (Abb. 1)

- a) Die Taste TR niederdrücken und den Handgriff bis zum äußersten Punkt der Kurvenscheibe 615689 auf der Kurbel 612184 drehen
- b) Eine Luft "  $L_1 = 0.3 0.6$  " herstellen
- c) Den Bolzen 612139 im Langloch einstellen
- 6) Überhub beim Anfang der Zehnersektoren des 2. Rechenwerkes
- a) Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Kurvenscheibe 615689 auf der Kurbel 612161 drehen
- b) Eine Luft "  $L_2 = 0.3 0.6$  " herstellen
- c) Die Platte 612138 einstellen

- 7) Überhub der Sekundärplatte bei den Sektoren in Sekundärstellung
  (Abb. 2 u. 3)
- a) Die Taste TR niederdrücken und die Kurbel solange drehen, bis der Rastbalken die Übertragungs-Sektoren verläßt
  - Manuell den letzten Übertragungssektor des 1.Rechenwerkes in Sekundär-Übertragungs-Stellung anheben und das Handrad bis zum äußersten Einschalten des Rastbalkens in den letzten Sektor weiterdrehen
- b) Den Eingriff von " P = 0,1 " kontrollieren (Abb. 3)
- c) Erforderlichenfalls auf die Triebstange 612090 in der in Abb. 2 schraffiert angegebenen Zone einwirken
- d) Den Vorgang wiederholen und den Eingriff P = 0,1 auf den letzten Sektor des 2.Rechenwerkes nachprüfen
  - Gegebenenfalls ein Mittel zwischen den beiden Eingriffen erstellen



- 8) Axiales Zentrieren des Rechenwerkes (Abb. 1)
- a) Die Taste 📋 niederdrücken und das Handrad soweit drehen, bis das Rechenwerk in die Zahnstangen eingreift
- b) Das Zentrieren des Blockes 612017 auf den ersten Zahn des Führungskammes "B" erreichen
- c) Die Klemme 612023 einstellen, indem man auf die Schraube A einwirkt



9) Eingriffstiefe des 1.Rechenwerkes in die Zehner-Sektoren (Abb. 1 - 2 - 3)

a) - Erstes Rechenwerk wählen

- Rechenwerk positiv löschen

- Abstreichrad in Position " 5 " bringen

- " 1 " eingeben

- Manuell den Abstreichanker 614091 in zentraler Stellung niederdrücken und derart betätigen, daß beim Kurzzug das Rechenwerk um 5 Schritte nach links verschoben wird (Abb. 1)

- Die Subtraktionstaste niederdrücken und das Handrad soweit drehen, daß man den Impuls des Kurzzuges auf den Anker erreicht


- Mit der Hand den Skorpion 616072 nach unten drücken, um die Hauptachse nach CV zu verschieben (Abb. 2)

- Das Handrad weiter drehen bis man das Eindringen des Rastbalkens 612123 in die Zehner-Sektoren ohne Widerstand erreicht (Abb. 3)

c) - Die Eingrifftiefe des Rechenwerkes in die Sektoren durch den kleinen Hebel A regulieren (links und rechts) (Abb. 3)

d) - Die gleichen Bedingungen bei der Addition überprüfen

N.B. - Für den Fall, daß man die gewünschten Bedingungen nicht erreicht, muß die Regulierung 5 und 7 überprüft werden. -Bei Rechenwerk im Eingriff in die Sektoren, muß die perfekte Rotationsmöglichkeit der Löschsektoren gesichert sein





10) Eingriffstiefe des 2. Rechenwerkes in die Zehner-Sektoren (Abb. 3)

- a) Zweites Rechenwerk auswählen
  - Rechenwerk positiv löschen

- " 1 " eingeben

- Subtraktions-Taste niederdrücken und das Handrad solange drehen, bis man den Eingriff des Rastbalkens 612123 in die Zehner-Sektoren ohne Widerstand erreicht
- c) Die Eingriffstiefe des Rechenwerkes in die Sektoren durch den Hebel A einstellen (links und rechts)
- d) Die gleichen Bedingungen bei der Addition nachprüfen
   Bei Rechenwerk im Eingriff in die Sektoren muß die perfekte Rotationsmöglichkeit der Löschsektoren gesichert sein






## 11) Ruhestellung der Löschsektoren der Zusatzräder 612071 (Abb. 1)


- a) Rechenwerk positiv entladen
  - Einen Korrekturzug durchführen
  - Maschine in Ruhestellung. Das Rechenwerk mit der Hand in die Zehner-Sektoren zum Eingriff bringen
  - Mit der Hand " H 25 " drehen
- b)- Eine Rotation R<sub>1</sub> = 0 0,4 der Löschsektoren 612071 in Pfeilrichtung erreichen
- c)- Die Stellung der Schrauben 612067 einstellen

#### d)Kontrolle:


- Maschine in Ruhestellung
- Mit dem Federhaken die Radserie um einen Schritt vorschnellen lassen, sodaß ihr Übertragungszahn in Position A zu stehen kommt
- Manuell das Rechenwerk in die Sektoren zum Eingriff bringen
- Die Löschsektoren mit dem Federhaken nach vorn ziehen und die Rotation R2 = 0 - 0,4 überprüfen. Gegebenenfalls ein Mittel mit der Rotation R1 erreichen



- 12) Parallelisierung des Aufrundungssektors 612092 in Arbeitsstellung
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Den Zeilenausgleich des Spezial-Sektors 612092 mit den anderen Übertragungs-Sektoren erreichen.
   Zulässige Tolleranz des Zeilenausgleiches 0,2 in der Höhe
- c) Auf die Grundplatte A einwirken




- Überhub des Aufrundungssektors in Arbeitsstellung (Abb. 1 und 2)
- a) Rechenwerk positiv löschen
  - " 1 " eingeben
  - Die Taste 🗐 niederdrücken
  - Die Korrektur-Taste niederdrücken
  - Die Taste niederdrücken und den Griff bis zur äußersten Umdrehung des Ankers A drehen
- b) Eine Luft  $L_1 \ge 0.2$  maximal erreichen
- Auf die Brücke 612077 einwirken
- d) Den Vorgang wiederholen und bei der äußersten Stellung der Brücke 612077 nachprüfen, ob die Luft L2 ≥ 0,05 erreicht ist
  - Gegebenenfalls die Luft " L1 " nachprüfen




## 14) Phasenstellung der HZ- und KZ-Räder (Abb. 3)

- Die entsprechenden Rasten der Zwischenräder mit den Rasten der Zahnzwischenräume der Räder des langsamen und des schnellen Zuges so ausrichten, sodaß sie gleichmäßig übereinstimmen
- Wenn man von der oben genannten Phasenstellung ausgeht, das Handrad in entgegengesetztem Sinne drehen und dann die Räder des Kurzzuges derart ausrichten, daß die Rast des Zahnes mit der Rast der Zahnlücke des Rades des schnellen Zuges übereinstimmt
- Die Rast des SM-Rades nach der Rast des entsprechenden Zwischenrades ausrichten




- 15) Überhub der Kupplungsklinke 613510 des Kurzzuges bei der Eingabe (Abb. 1)
- a) Eingabetaste niederdrücken
- b) Eine Luft von L = 0,1 0,4 herstellen
- c) Auf die Zone A der Brücke 613020 einwirken

- 16) Überhub der Auslöseklinke für den Ziffernschieber in Ruhestellung 613017 (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft " L = 0,1 0,4 " für alle Hebel 613016 herstellen
- c) Den Rastbalken 613095 in der Höhe einstellen
- d) Kontrollieren, daß beim jeweiligen Niederdrücken der Eingabetasten, ein Aushaken des Hebels B erfolgt




- 17) Radialeinstellung des Eingaberitzels 613030 (Abb. 1)
- a) Die Eingabetaste " 3 " niederdrücken und den Kurzzug steuern bis die Arretierungsachse zum Stillstand kommt
- b) Erreichen, daß die Zähne des Ritzels 613030 mit den Zähnen der Zahnstange 612002 in Ruhestellung ausgerichtet sind
- c) Den Rastbalken 613031 in der Höhe einstellen, indem man auf die rechte Schraube einwirkt
- d) In gleicher Weise mit der Taste " 4 " operieren

  - Die gleiche Bedingung herstellen
    Auf die linke Schraube des Rastbalkens 613031 einwirken




## 18) Ruhestellung der Eingabe-Nockenachse 613154 (Abb. 2)

- Maschine in Ruhestellung
- Die kleine Kurvenscheibe 613043 mit dem Nullenschieber 613036 in Berührung bringen
- Den Ritzel 613046 blockieren
- Mit dem Federhaken den Nullenschieber 613036 ausschließen. dann langsam loslassen und prüfen, ob er bei leichter Berührung erneut einrastet




- 19) Einstellen des Steuerungshubes der Ziffernschieber 613034 (Abb. 1 und Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
- Eine Luft von  $L_1$  = 0,1 0,4 zwischen dem Hebel B und der Fahne 613029 herstellen
- c) Einstellen mit Hilfe der Schraube A
- Eine Zifferntaste niederdrücken
  - Bei der äußersten Betätigung der Fahne 613029 kontrollieren:
  - Die Luft L<sub>2</sub> ≥ 0,2 (Abb. 2) Die Luft L<sub>3</sub> ≥ 0,1 (Abb. 1) Erforderlichenfalls den Punkt "b" überprüfen

- 20) Ruhestellung der Memorys (Abb. 3)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Das gleichzeitige rechte und linke Aufsetzen der Memorys MA und MB erreichen
- c) Die Höhe des Trägers 611595 einstellen




- b) Die Parallelität des Memory-Löschbalkens 611008 der MA mit der Scheibenachse herstellen
- c) Die radiale Position der Kurbel 611006 der MA einstellen (Schraube A)
  - In gleicher Weise mit dem Memory-Löschbalken 611033 des MB verfahren
  - Die radiale Position der Kurbel 611035 des MB einstellen




- 22) Einstellen des Endanschlages der Memorys MA und MB zu den Zahnstangen
- a) Zwei \* Züge steuern Die Taste X niederdrücken

  - Alle "1" in das MB eingeben Die Triebstange 614063 (Abb. 2) in Position ⊘ bringen und festhalten
  - Die Taste M niederdrücken und manuell bis zur äußersten Betätigung des Universalbalkens drehen
- b) Eine Luft von  $L_1 = 0 0,2$  herstellen. Diese Luft erzielt man, indem man manuell das MA auf den Zahnstangen zum Eingriff bringt (Abb. 3)
- c) Die Stellung der Träger 611047 und 611127 einstellen (Abb. 4)
- d) Bei Maschine in Ruhestellung und bei Eingriff der Memorys die Luft von  $L_2$  = 0,2 0,7 nachprüfen (Abb. 5)




- 23) Seitliches Zentrieren der Tabulations-Zahnstangen MA und MB auf die Tabulations-Zahnräder (Abb. 1)
- a) Die Kurbel 614099 in die in der Abbildung dargestellte Position bringen
  - Die kleine Mitnehmer-Zahnstange MB auf den festen Zahn zentrieren
- c) Die Kurbel 614076 blockieren
  - Bei entsprechender Betätigung die gleichen Bedingungen für das MA erreichen


- 24) Axiales Ausrichten der Tabulations-Zahnstangen auf die Tabulations-Zahnräder (Abb. 2)
- a) Das MA MB MT um einige Schritte verschieben MB in N setzen
- b) Den freien Wechsel des MA herstellen
- c) Die kleine Säule 611136 in der Höhe einstellen
  - In entsprechender Weise vorgehen und die gleichen Bedingungen für das MB nachprüfen
  - Gegebenenfalls ein Mittel erzielen




- 25) Radiale Einstellung des Fixierkammes 611051 der Memory-Zahnräder (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
  - MB manuell in Eingriff bringen
- b) Die Zentrierung des Fixierkammes auf die Memory-Zahnräder durchführen
- c) Mit den Schrauben X regulieren
  - Die gleichen Bedingungen für MA herstellen



- 26) Axiale Einstellung des MA und MB und seitliche Zentrierung auf die Zahnstangen (Abb. 2)
- a) MB um einen Schritt verschieben- MB manuell zum Eingriff bringen
- b) Die Zentrierung des Anhanges A in die Lücken des Fixierkammes durchführen (Abb. 3)
- c) Seitlich die Tabulations-Zahnräder einstellen
  - Die Platte 611078 einstellen, um die gleichen Bedingungen auf MA zu erreichen (Abb. 2)





- Gummi-Puffer für MA und MB Ruhestellung (Abb. 1)
- a) Den Springer einschalten- MB auf " Vorwärts " einstellen
- b) Den Kopf des Gummi-Puffers mit dem Seitenteil der Memory in Berührung bringen
- c) Zwischen den Punkten X, Y Unterlegscheiben einsetzen
  - Den gleichen Vorgang für MA wiederholen



Fiq 1


- 28) Stellung des MA bei der 15.Ziffern-Eingabe (Abb. 2)
- a) 15 Ziffern in das MA eingeben Die Taste ⊠ niederdrücken "1" auf MB eingeben
- b) Eine Luft " L = 0 0,1 " mit dem Spiel des nach rechts geführten MA herstellen
- c) Die Platte 611116 seitlich einstellen






- 29) Sperren des Nockens für den Nullenschieber 613037 bei der 20. Zifferneintastung (Abb. 1)
- a) 15 Ziffern in das MA eingeben Die Taste X niederdrücken
  - 5 Ziffern in das MB eingeben
- b) Eine Luft  $L_1 = 0, 1 0, 3$  herstellen - Eine Luft Lo ≥ 0,3 herstellen
- c) Die axiale Stellung der Daumennocke 613038 einstellen
- d) Die radiale Stellung der Daumennocke nachprüfen (Reg.Nr.30)

- Umfang der Verschiebung der Platte, welche das Löschen der Memorys veranlaßt 613064
- a) Einen TR-Zug machen
  - Eine Zifferntaste niederdrücken und die äußerste Umdrehung der Achse 613004 durchführen (Daumennocke)
- b) Eine Luft L = 0 0.2 herstellen
- c) Die radiale Position der Daumennocke 613038 einstellen
- d) Die axiale Position der Daumennocke nachprüfen (Reg.Nr.29)
  - Mit der Maschine in oben dargestellten Bedingungen, einstellen:




- 31) Steuerung der Pistole 611590 auf die Memory MA und MB (Abb. 1)
- a)- Eine Zahl in die MA eingeben und bei äußerster Betätigung der Pistole die Luft "L" nachprüfen
   Die Taste "X" niederdrücken
- b)- Eine Zahl in die MB eingeben und bei äußerster Betätigung der Pistole die Luft "L" nachprüfen
- c)- Die Gleichmäßigkeit der Luft erreicht man, indem man die Stütze 614124 einstellt


- 32) Überhub-Einstellung der Pistole 611590 zu den Memorys MA und MB (Abb. 2)
- a) Eine Ziffer in das MA eingeben und den Kurzzug bis zur äußersten Möglichkeit des Ankers 611564 drehen
- b) Eine Luft L = 0, 1 0, 3 herstellen
- c) Die Position der Platte 611565 einstellen



- 33) Einstellung des Blockierungs-Schiebers der Memorys
- a) Eine Zifferntaste niederdrücken und den Kurzzug soweit drehen, daß man die tiefste Stellung des Ankers 611580 erreicht
- b') Kontrollieren, daß der Schieber 611018 mit den Kurbeln 611041 und 611019 ohne Strecken der Kupplung A in Berührung steht
- c) Die Position des Exzenters 611101 einstellen




- a) Einen TR-Zug machen
  - Die Ausrückplatte der Friktion 611508 gegen das Seitenteil 617178 drücken
- b) Eine Luft L = 0.3 0.5 herstellen
- c) Auf das Seitenteil 617002 einwirken



- 35) Phasenstellung des MT mit der Tabulationsachse (Abb. 2 3 4)
- a) Tabulationsachse in Ruhestellung (unter Bezug auf die Rückprellklinke 611161, siehe Abb. 2)
  - Tabulationsachse um zwei Schritte drehen

  - Springer vollkommen eingeschaltet
  - Ausrückplatte der Friktion gegen das Seitenteil 617178 (Abb. 3) halten
- b) Eine Luft " L = 0.8 1 " herstellen
- c) Die Position des Ritzels 611521 (Abb. 4) einstellen



- 36) Axiale Stellung der Tabulations-Anschlagplatte beim Abstreichen (Abb. 1)
- a) Die Taste X niederdrücken
  - Den Spazierstock-Antrieb soweit niederdrücken, daß die Anschlagplatte des MB in Abstreichung gelangt
  - Achse 616004 gegen das Seitenteil drücken
- b) Die Stellung der Anschlagplatte auf den Draht des 1.Zahnes des MT bringen (Abb. von hinten gesehen)
- c) Die Position der entsprechenden Platte der Tabulationsplatte 611605 einstellen




Fig. 1

- 37) Axiale Stellung des 1. Stellringes für die Tabulations-Abschaltung (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
  - Die kleinen Achsen 611604 und 611603 gegen die entsprechenden Seitenteile drücken
- b) Eine Luft " L = 0, 1 0, 3 " herstellen
- c) Die Position des Stellringes 617026 regulieren






Fig. 2

- 38) Axiale Stellung des 2. Stellringes (617026) für die Tabulations-Abschaltung (611508) (Abb. 1)
- a) Eine Ziffer in MA eingeben
   Die Ausrückplatte der Friktion 611508 gegen das Seitenteil drücken
- b) Eine Luft " L = 0,2 0,4 herstellen
- c) Den Stellring 617026 axial einstellen
- 39) Phasenstellung des Motor-Zahnrades zum Tabulations-Zahnrad (Abb. 3)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Die äußerste Kupplung und freie Rotation der schraubenförmigen Räder der Friktion auf die Motorschnecke herstellen
- c) Den Träger 611599 in der Höhe einstellen
- 40) Kupplung der Achse 611529 mit der MT (Abb. 3)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Den maximalen Eingriff und die freie Rotation des Ritzels A auf das MT durchführen
- c) Den Träger 617017 in der Höhe einstellen




- 41) Ruhestellung des MT (Abb. 2 und 3)
- a) Tabulationsachse in Ruhestellung (Abb. 2) Den Springer 611162 (Abb. 3) einschalten
- b) Erreichen, daß die MT auf den Gummi-Puffern und nicht auf dem Ritzel ruht
- c) Die Position der Gummi-Puffer der MT einstellen
- d) Die Taste  $\overline{\text{TR}}$  niederdrücken und einen Zug durchführen Die Luft " $L_1 \ge 0.5$ " (Abb. 2) kontrollieren



- 42) Stellung des Rechenschiebers bei Zwischensumme (Abb. 1 u. 2)
- a) Die Taste ∳ niederdrücken und bis zum Ende des Kurzzuges des 1.Zuges drehen G 17 an seinen Positionator 613522 einhängen (Abb. 1)


- b) Das Zentrieren des Pendels H 12 auf den Flügel der Brücke 612522 durchführen (Abb. 2)
- c) Auf die Brücke 613729 einwirken


- 43) Einstellen des Exzenters 613751 der Tastenbrücke 613728 (Abb. 3)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft L = O herstellen
- Die Position des kleinen exzentrischen Bolzens einstellen
- Mit dem Federhaken die Taste T nach oben ziehen und nachprüfen, daß keine Elastizität der Brücke des T 613728 vorhanden ist
  - Die Luft L nachprüfen




- 44) Ruhestellung des Anlaufschiebers G 17 (Abb. 1)
- a) Draht 613528 in Berührung mit dem Tastenhebel
- b) Eine Luft L = 0 0.1 herstellen
- c) Die Stellung der Schraube 612564 regulieren

- 45) Radialspiel der Achse SM in Ruhestellung (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft L = 0 0.2 herstellen
- c) Die Kupplungsscheibe SM 613701 in der Höhe verstellen, indem man auf die Schrauben A und B einwirkt






- 46) Überhub der Kupplungsklinke für SM 613700 (Abb. 1)
- a) Die Taste TR niederdrücken
- b) Eine Luft L = 0, 1 0, 3 herstellen
- c) Kupplungsscheibe SM (Schraube B) radial verstellen
- d) Die Einstellung 45 nachprüfen




47) Sperren der 613502 durch die Hauptzugbrücke 614042 (Abb. 2)

a) - Die Taste TR niederdrücken und solange drehen, bis man den äußersten Steuerungspunkt der Hauptzugbrücke 614042 erreicht. Mit dem Federhaken die 613509 nach oben ziehen


- b) Eine Luft L = 0,1-0,3 herstellen
- c) Auf den Flügel A einwirken



- 48) Auslösen des 614016 durch den H 25 bei Summe (Abb. 1)
- a) Die Taste | niederdrücken und bis zum tiefsten Steuerungspunkt des H 25 drehen (614005)
- b) Eine Luft  $L_1 = 0, 1 0, 3$  herstellen
  - Eine Luft L<sub>2</sub> ≥ 0,2 herstellen
- c) Auf den Flügel B einwirken




- 49) Überhub des G 17 durch den Servomotor (Abb. 2)
- a) Die Taste TR niederdrücken und das SM so drehen, daß man den tiefsten Steuerungspunkt der Kurbel 613566 erreicht
- b) Eine Luft L = 0,3 0,7 herstellen
- c) Den Exzenter 613571 einstellen



## 50) Kupplung des losen Kurvenpaketes des Kurzzuges

- a) Maschine in Ruhestellung - Die Taste | TR | langsam niederdrücken
- b) Das freie Einrasten der Nocke A des losen Kurvenpaketes 614216 in die Kurvenscheibe 614266 erreichen
- c) Die Kurvenscheibe 614576 radial einstellen, wobei man dem losen Kurvenpaket ein leichtes axiales Spiel läßt

- 51) Kupplungsüberhub des losen Kurvenpaketes
- a) Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zum Ende des Servomotors drehen
- b) Eine Luft L = 0,1-0,2 herstellen
- c) Auf die Brücke 613508 einwirken



- 52) Verriegelung des G 17 beim 2.Gesamtzug der Summe (Abb. 1)
- a) Niederdrücken der Taste \* und dann bis zum äußersten Hub des Zuges 614007 drehen
- b) Eine Luft L = 0, 1 0, 3 herstellen
- c) Auf den Flügel A einwirken

- 53) Gegenseitige Sperre zwischen Kleinzug und G 17 (Abb. 2)
- a) Die Taste TR niederdrücken - Die Kupplungsbrücke des Kleinzuges 613510 in Pfeilrichtung steuern
- b) Den Eingriff " P = 0,6 1 " erreichen
- c) Auf den Flügel "B" einwirken





Fig. 1


Fig. 2


- 54) Sperre des Kleinzughammers für neuen Kleinzug, solange G 17 noch nicht ganz verschwenkt ist (Abb. 1 2 3 4)
- I. a) Den kleinen Stift 616069 zur Hälfte in das Langloch G 17 einsetzen (Abb. 1)
  - Die Taste TR niederdrücken und bis zum äußersten Vorlauf des Zuges der Friktionskupplung 611612 durchdrehen
  - b) Eine Luft L1 = 0,1-0,4 herstellen (Abb. 2)
  - c) Auf die Brücke 611611 einwirken (Abb. 1)
- II. a) Motor läuft Die Taste n niederdrücken und sie bis zum Ende des entsprechenden Additions-Zuges niedergedrückt halten T


- Den Strom abschalten und die Taste | n2 | loslassen

- Auf die Taste X drücken und mit der Hand solange drehen, bis man den äußersten Vorlauf des Zuges der Friktions-Kupplung 611612 erreicht hat
- b) 1. Den Eingriff P = ≥ 0,5 (Abb. 3) 2. Die Luft L2 = ≥ 0,1 (Abb. 4) 3. Die Luft L3 = ≥ 0,2 - 0,4 (Abb. 3) erreichen
- c) Für die Punkte 1. und 2. auf den Flügel A (Abb. 1) einwirken Für den Punkt 3. auf den Stift 613503 (Abb. 1) einwirken










Fig


## 55) Kontrolle des Servomotor-Anlaufes durch die Memorys MA und MB


- I a) Eine Ziffern-Taste eingeben Die Freigabeplatte der Memory in Ja Ja bringen
  - b) Eine Luft L = 0,2-0,4 herstellen (Abb. 1)
  - c). Auf den Hebel 611044 in der gestrichelten Zone einwirken
    - Die Taste  $\overline{X}$  niederdrücken; in entsprechender Weise fortfahren, um die gleichen Bedingungen für den Hebel 611022 des MB zu erreichen
- II. a) Maschine in Ruhestellung
  - Die Freigabeplatte der Memory in Ja Ja bringen
  - b) Eine Luft L = 0,2 0,6 herstellen (Abb. 2)
  - c) Auf den Punkt A des Hebel 611044 einwirken
    - Die Taste X niederdrücken und in entsprechender Weise fortfahren, um die gleichen Bedingungen für den Hebel 611022 des MB zu erreichen



- 56) Ausschließen der Kontrollen MA und MB durch die Freigabeplatte (Abb. 1)
- a) Die Taste X niederdrücken - Eine Ziffer in das MB eingeben
- b) Eine Luft L = 0,2 0,6 herstellen
- c) Auf den rechten Arm der Brücke 616573 einwirken


- 57) Ruhestellung des Universalbalkens (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung- Die Schraube A der Kurbel 614561 blockieren
- b) Eine Luft L = 0,1-0,2 herstellen
- c) Die Kurbel 614559 manuell einstellen






## (58) Überhubsteuerung des Universalbalkens bei langsamen Hauptzügen


- a) Alle 9 in das MA eingeben Die Taste TH niederdrücken und die Hauptachse bis zum äußersten Vorlauf des Universalbalkens drehen
- b) Eine Luft L  $\geq$  0,3 herstellen (Abb. 1)
- Die Position des Exzenters 614565 einstellen
- d) Bei der Rücklaufphase kontrollieren, daß keine Dehnung der elastischen Verbindung vorhanden ist
  - Erforderlichenfalls die Luft L auf ein Minimum beschränken




- 59) Überhubsteuerung des Universalbalkens bei schnellen Hauptzügen (Abb. 2 u. 3)
- a) Alle 9 in das MA eingeben Den Skorpion 616072 (Abb. 2) in die Stellung C.V. bringen und dort festhalten
  - Die Taste TR niederdrücken und die Achse bis zur äußersten Steuerung des Armes 614554 (Abb. 3) drehen
- b) Eine Luft L1  $\geq$  0,5 (Abb. 3) herstellen
- c) Den Arm 614554 (Abb. 3) radial einstellen



- 60) Überhubsteuerung des Memorylöschbalkens für MA und MB durch den Universalbalken
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft L = 0 0,1 herstellen
- c) Die Position des Exzenters 611011 einstellen In entsprechender Weise vorgehen, um die gleichen Bedingungen für das MA zu erreichen



- 61) Löschen der Memorys MA und MB bei der Zifferneingabe
- a) Einen TR-Zug steuern
   Eine Zifferntaste niederdrücken und den Kleinzug bis zum tiefsten Punkt des Hebels 613062 drehen
- b) Eine Luft L = 0, 1 0, 3 herstellen
- c) Die Schraube 613060 einstellen





## 62) Umschalthub der Hauptachse von Langsamgang in Schnellgang und umgekehrt


I, a) - Die Hauptachse nach CV bringen und die Kurvenscheibe 614198 axial so einstellen, daß man eine Luft L1 = 0,1 - 0,2 (Abb. 1) erhält


- Die Korrekturtaste niederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Brücke 615038 (Abb. 2) durchdrehen

- L 2 (Abb. 3) nachsehen
- Den Skorpion 616072 niederdrücken und in CV-Position festhalten (Abb. 2)
- Die Korrekturtaste niederdrücken und das Handrad bis zur äußersten Drehung der Brücke 615038 (Abb. 2) durchdrehen
- L 3 (Abb. 4) nachsehen
- b) Eine Luft L2 = L3 herstellen
- Die Position der Schraube 614585 (Abb. 2) einstellen
- II, - Den Skorpion 616072 niederdrücken und in Position CV halten - Die Korrekturtaste niederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Brücke 615038 durchdrehen
  - b) Die vollständige Verschiebung der Hauptachse nach CV erreichen ohne der Kurvenscheibe 614198 entgegenzuarbeiten
  - c) Auf die Brücke 615038 einwirken











# 62 bis) Umschaltehub der Hauptachse von Langsamgang in Schnellgang und umgekehrt


- I, a) Die Hauptachse nach CL verbringen
  - b) Eine Luft L1 = 0,2-0,6 (Abb. 1) herstellen
  - c) Die Kurvenscheibe 616176 axial einstellen
- II, a) Die Hauptachse nach CV verbringen
  - b) Eine Luft L2 = 0,2-0,6 (Abb. 2) herstellen
  - c) Die Kurvenscheibe 614198 (Abb. 2) axial einstellen
- III a) Einen Korrekturzug steuern
  - Den Skorpion 616072 niederdrücken und in der Position CV (Abb. 3) festhalten
  - Die Korrekturtaste niederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Brücke 615038 durchdrehen
  - L1 nachsehen
  - b) Eine Luft L1 = L2 herstellen
  - c) Die Position der Schraube 614585 einstellen
- IV, a) Den Skorpion 616072 niederdrücken und in Position CV festhalten
  - Die Korrekturtaste niederdrücken und das Handrad bis zum
  - tiefsten Punkt der Brücke 615038 durchdrehen
  - b) Die Hauptachse vollkommen nach CV verschieben, ohne der Kurvenscheibe 614198 Y entgegenzuarbeiten




- 63) Ruhestellung der Hauptzugachse (HZ-Pendler 614200) (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b1) Eine Luft L = 0.1 0.3 herstellen
- c1) Den Hebel 614219 (Schraube A) einstellen
- b2) Eine Luft L2 = 0,3-0,5 herstellen
- c2) Den Hebel 614217 (Schraube B) einstellen



- 64) Höhenstellung der Rechenwerk-Einzugsarme für das 1. und 2.Rechenwerk (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
  - Den Rechenschieber nach hinten schieben
- b) Eine Luft L1 = L2 sowohl für den Einzugsarm 612530 als auch für den Einzugsarm 612529 herstellen
- c) Die Stifte 612610 in der Höhe einstellen



- 65) Stellung des Rechenschiebers bei + , n2 , = , : und beim zweiten Zug der Endsumme
- a) Das 1. Rechenwerk auswählen
  - Die Taste 📑 niederdrücken und das Handrad soweit drehen, bis man das Einfaken der Kurbel 613688 des G 17 in seine Arretierung erreicht hat
- b) Eine Luft L<sub>1</sub> = L<sub>2</sub> herstellen
- c) Den Hebel 614162 einstellen
- d) Die gleichen Bedingungen für die anderen oben aufgeführten Tasten kontrollieren



- 66) Stellung des Rechenschiebers beim 1. Zug 🗶 und 🛇 (Abb. 1 u. 2)
- a) Die Taste | niederdrücken und das Handrad solange drehen, bis man das Einhaken der Kurbel 613688 des G 17 in seine Arretierung erreicht
- b) Eine Luft L1 = L2 (Abb. 1) herstellen
- c) Auf den Flügel A (Abb. 2) einwirken
- d) Bei Maschine in Ruhestellung das freie Einsetzen des Hakens 613752 in den Flügel A nachprüfen





Fig 1

Fig. 2

- Ruhestellungs-Abstand des Servomotor-Hammers vom Kleinzug-Hammer (Abb. 1) 68) Ruhestellung der Friktions-Trommel (Abb. 2 u. 3)
- Maschine in Ruhestellung
- Eine Luft L = 0 0.2 herstellen
- c) Auf den Teil A des Hebels 611510 einwirken

- a) Die Korrekturtaste niederdrücken und das SM bis zum äußersten Hub der Platte 611592 (Abb. 2) drehen
- b) Eine Luft L = 0,6 1 herstellen (Abb. 3)
- c) Das Kugellager 611593 A einstellen



## 70) Einstellen der Tabulations-Friktion

Die Belastung der Tabulations-Friktion muß sich innerhalb von mindestens 1600 gr bis höchstens 2200 gr halten, wie folgt gemessen:

#### Messen in der unteren Grenze

- 15 Ziffern in das MA eingeben
- Die Korrekturtaste C niederdrücken
- Den Zug des Dynamometers der Zugstange des MA einhaken (wie in Abb. 1 dargestellt)
- Das Dynamometer derart dehnen, daß die Marke 1600 gr sichtbar wird
- Die Taste + betätigen
- Das MA muß das Dynamometer über 1600 gr hinaus ziehen

#### Messen in der oberen Grenze

- Das Dynamometer, das am MA eingehakt ist, soweit dehnen, daß die Marke 2200 gr sichtbar wird
- Die Taste + betätigen
- Das MA darf das Dynamometer nicht über 2200 gr dehnen

#### Die Messung wird wie folgt durchgeführt:


- kalt Die Maschine muß zumindest zehn Minuten zuvor zum Stillstand gekommen sein
- warm 15 Ziffern in das MA eingeben und die Taste X betätigen; schnell und für eine gewisse Zeit in das MB eintasten; dann die Taste + betätigen; sowie die Multiplikation beendet ist, sofort das Dynamometer an der Zahnstange des MA einhaken und die Messung wie oben beschrieben durchführen


Beim Messen ist es ratsam, das Dynamometer nicht zu steil zu halten, sondern der Bewegung des MA nach links nachzugeben; denn es könnte ein Durchdrehen der Kupplung entstehen, was eine unmittelbare Belastungsdifferenz und somit ein falsches Meßergebnis verursachen würde

Für den Fall, daß die Messung Werte ergibt, die von der Begrenzung abweichen, muß man wie folgt verfahren :

- 1) Die Luft L = 0.6 1 (Abb. 3) der Einstellung n 68 nachprüfen
- 2) Nachprüfen, daß das axiale Spiel zwischen dem Organ A und der Schraubenmutter 614664 (siehe Abb. 2) nicht unter 0,1 mm liegt; erforderlichenfalls das Spiel ausschalten, indem man Unterlagsscheiben 614671 Hund 614672 A dazwischen schiebt; erneut die Einstellung des Punktes 1) überprüfen.


Nochmals das Belastungsmaß der Kupplung durchführen; wenn die festgestellten Werte noch immer von der festgelegten Begrenzung abweichen, muß man auf die Stellmuttern 938211 (Abb. 3) einwirken, wodurch die Länge und die Belastung verändert werden. Erneut die Belastung der Kupplung überprüfen; wenn die Werte nunmehr noch immer von der festgesetzten Begrenzung abweichen, muß die ganze Kupplung ausgewechselt werden






- Überhub des KZ-Tabulations-Hammers bei der Zifferneingabe (Abb. 1)
- a) Eine Zifferntaste niederdrücken
  - Einen Kleinzug bis zum tiefsten Steuerungspunkt der Brücke für den Kleinzug-Gegenlauf 611533 drehen
- b) Eine Luft L = 0.8 1.6 herstellen
- c) Die Länge des Zuges 611612 einstellen

- Überhub der KZ-Einschaltebrücke am Ende der Tabulation (Ausrücken der Kupplung)
- a) Eine "1" eingeben
   Die Taste TR niederdrücken und den Griff langsam drehen
  bis zu dem Augenblick, in dem die Freigabe der Kupplungsscheibe für das Einrasten des Kurzzuges 614623 erfolgt
- b) 1. Eine Luft L ≥ 0,2 herstellen
  - 2. Den Eingriff P ≥ 1 erreichen (die Rast fällt mit äußerster Vorgabe gegenüber der nächsten Kerbe des Rades 614626)
- c) Auf den Anhang A einwirken
- N.B.- Für den Fall, daß es nicht gelingt, die angegebene Bedingung zu erreichen, die Phasenstellung des Rades Reg.Nr. 14 nachprüfen



- 73) Radialeinstellung der Tabulationszähne 611072 in Tabulations-Stellung (Abb. 1 u. 2)
- I. a) Die Taste X einstellen - Eine Zifferntaste niederdrücken und den Kleinzug bis zum tiefsten Punkt der Brücke 611550 drehen
  - b1) Eine Luft L = 0.05 0.3 (Abb. 1) herstellen
  - c1) Auf den Arm X einwirken
  - b2) P1 = 0, 1 0, 3 erreichen (Abb. 1)
  - c2) Auf die Brücke 611554 einwirken
- II, a) Die Drehung des Kleinzuges vollenden und das Teil 611551 in den Umschalter einhängen
  - b) Den Eingriff P2 = 0.4 0.7 (Abb. 2) erreichen
- c) Auf den Flügel A des Umschalters einwirken (Abb. 1) 1 0,4 = 0,7 0.1 = 0.3 611554 \_61-1072 Fig 2 611550 61-1072 6-1-1551 Umschalter

- 74) Ruhestellung des 611551 für den Spazierstock-Antrieb
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft " L1 = 0,05 0,2 " herstellen
- c) Auf den Flügel A einwirken und den Eingriff P2 der Einstellung 73 II<sup>o</sup> nachprüfen
- d) Die Luft L2 ≥ 0,05 nachprüfen; erforderlichen Falles den Eingriff P1 der Einstellung 73 I° nachprüfen



- 75) Radialeinstellung der Tabulations-Zähne 611072 in Löschstellung (Abb. 1 u. Abb. 2)
- a) Die Taste X niederdrücken
   Eine Zifferntaste niederdrücken und den Kleinzug bis zum äußersten Punkt der Brücke 611550 (Abb. 1) durchdrehen
- b) Eine Luft L1 = 0,1-0,3 herstellen
- c) Den Haken 611553 auf dem Zug 611551 einstellen
- Einen TR-Zug steuern
  Den Umschalter in Stellung "Nach-Kurzzug "bringen
  Die Luft L2 ≥ 0,2 (Abb. 2) nachprüfen
  Erforderlichen Falles die Luft "L1 "reduzieren





Fig. 1

- 76) Stellung des 611551 zur Auswahlbrücke bei Steuerung durch den SM (Abb. 1 u. 2)
- a) Die Korrekturtaste niederdrücken und das SM bis zum tiefsten Punkt der Brücke 611544 (Abb. 1) drehen
- b) Eine Luft L = 0,2 0,4 herstellen
- c) Auf den Flügel B einwirken
- d) Unter den gleichen Bedingungen auch den Flügel A nachprüfen, der sich am Ende des Langloches befindet erforderlichenfalls auf die Brücke 611544 (Abb. 2) einwirken






Fig 2

- 77) Seitliche Verschiebung des Rechenwerkes durch die Guillotine (Abb. 1)
- a) Die Korrekturtaste niederdrücken und den Griff bis zum tiefsten unteren Punkt der Guillotine 615039 drehen
  - Die Guillotine von den zusätzlichen Stufenplatten nach vorn wegziehen
- b) Die Interferenz P = 0,2 0,4 erreichen
- c) Die Höheneinstellung der Schraube 615096 (Schraube A) verändern

- 78) Überhub-Steuerung der Kinematik für Memory-Freigabe (Abb. 2)
- a) Die Korrekturtaste niederdrücken und den Griff bis zum tiefsten Punkt des Schiebers 611064 drehen
- b) Eine Luft " L " = 0,8 1,2 herstellen
- c) Die Kupplung der Kurbel 611063 mit dem Schieber 611064 (Schraube A) einstellen




Fig. 1

- 79) Freigabe-Überhub des Tabulations-Positionators zum Zentrumsritzel (Abb. 1)
- a) Einen Korrekturzug durchführen
- b) Eine Luft " L = 0.4 0.8 " herstellen
- c) Auf die Brücke 611162 einwirken






Fig 1


- 80) Überhub der Tabulations-Rückprellklinke am Zentrumsritzel (Abb. 2 - 3 - 4)
- a) Einen Korrekturzug durchführen
- b) Einen Eingriff " P = 1 " (Abb. 2) erreichen
- c) Auf die Brücke 611161 einwirken
- d) Die Arretierung der Memory-Freigabe 611075 von der Kurbel 611080 (Abb. 3) aushaken
   Die Platte für Memoryfreigabe ganz nach vorn bringen (Ja Ja)
   Die Luft L ≥ 0,5 (Abb. 4) nachprüfen
   Erforderlichen Falles den Eingriff " P " nachprüfen



- 81) Vorbereitung der Subtraktion durch die Minustaste ( )
- a) Die Minustaste ( ) niederdrücken und das Handrad drehen, bis das Einhaken des G 17 in seine Arretierung erreicht ist
- b) Das Zentrieren des Bolzens C auf den Scheitelpunkt "B" (Hauptloch) erreichen
- c) Auf das Teil "A" des Armes 613743 einwirken




- 82) Zentrieren der Krawatte des 1.Rechenwerkes auf die Umschwenkbrücke 612607
- a) Einen Minuszug (-) durchführen
  - Die Taste 🕂 niederdrücken und das Handrad drehen, bis das Einhaken des G 17 in seine Arretierung erreicht ist
  - Den Anker 612556 nach oben drücken, um das zu Ungunsten des Eingriffes stehende Spiel zu überwinden
- b) Den Eingriff P1 = 0,1 0,3 erreichen
- c) Auf die Brücke 614049 einwirken




- 83) Zentrieren der Krawatte des 2. Rechenwerkes auf die Umschwenkbrücke 612607
- a) Das 2. Rechenwerk wählen I a

  - Einen Minuszug (-) steuern
     Die Taste [+] niederdrücken und das Handrad drehen bis zum Einhaken des G 17 in seine Arretierung
     Den Anker 612556 nach oben drücken, um das zu Un-
  - gunsten des Eingriffs stehende Spiel zu überwinden
  - b) Einen Eingriff P1 = 0,1 0,3 erreichen
    - c) Auf die Brücke 614050 einwirken
- II. a) - Maschine in Ruhestellung
  - b) Eine Luft L = L1 herstellen
  - c) Auf den Anhang A einwirken



- 84) Einstellen des Umschwenkhubes (Abb. 1)
- a) Einen Pluszug + steuern
   Die Minustaste (-) niederdrücken und den G 17 manuell in seine Arretierung einhängen
   Manuell das Rechenwerk in seine Übertragungssektoren
  - einrasten
- b) Eine Luft L = 0, 1 0, 3 herstellen
- c) Den Exzenter 612626 verstellen

- 85) Verhinderung der Tabulationsöffnung bei Summe durch den Timer
- a) Die Taste 🗏 niederdrücken und das Handrad bis zur Arretierung des Armes 611109 im Haken 613538 drehen
- b) Eine Luft L1 = 0,3-0,5 herstellen
- c) Auf den Flügel A einwirken




## Tabulations-Öffnung durch den Timer (Abb. 1 und 2)

- a) Maschine in Ruhestellung
  - Die bewegliche Manschette 614591 nach rechts bringen bis die Platte 611508 mit dem Seitenteil in Berührung kommt
  - Die Brücke 611573 gegen die bewegliche Manschette 614591 bringen
- b) Einen Eingriff " P = 0,2 0,4 erreichen
- Auf die Brücke 611613 einwirken
- Einen TR-Zug steuern

  - Die Luft L  $\geq$  0,1 (Abb. 2) nachprüfen Erforderlichenfalls den Eingriff " P " nachprüfen


- 87) Hubhöhe der Summenbrücke 613541 (Abb. 3 und 4)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b1) Eine Luft L1 ≥ 1 (Abb. 3) zwischen den Tasten 🗶 den entsprechenden Gegenflügeln der Summenbrücke 613541 herstelle
- c1) Auf die Gegenflügel der Summenbrücke 613541 einwirken
- b2) Eine Luft L2 = 1,5 1,8 (Abb. 3) zwischen den Tasten 

  und den entsprechenden Gegenflügeln der Summenbrücke 613541 herstellen
- c2) Auf die Gegenflügel der Summenbrücke 613541 einwirken
- d) Die Taste 🖈 niederdrücken und das Handrad drehen bis zum Einhaken des G 17 in seine Arretierung




- 88) Ruhestellung des Tabulations-Verhinderungshakens für Summe (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft L = 0.3 0.6 herstellen
- c) Auf die Schraube A einwirken

- 89) Schließen der Tabulations-Kupplung beim 2.Summenzug (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b1) Eine Luft L1 = 2 herstellen
- c1) Auf den Bolzen 611547 einwirken
- b2) Eine Luft L2 = 0 0,2 herstellen
- c2) Auf den Anhang A einwirken
- b3) Den Eingriff P = 1/2 der Stärke des Flügels B erreichen
- c3) Auf den Flügel B einwirken



- 90) Vorbereitung des Umschwenkens des Rechenwerkes durch die CPM Kurvenscheibe
- a) Maschine in Ruhestellung
   Manuell CPM um 90° drehen (horizontale Stellung)
- b1) Das Zentrieren des Bolzens "A" der Ankerhubbrücke 614049 auf den Scheitelpunkt "B" (Hauptloch) erreichen
- c1) Auf die Brücke 614011 einwirken
- b2) Eine Luft " L = 0 0.5 " herstellen
- c2) Auf den Anhang "C" einwirken


- 91) Vorbereiten des Umschwenkens des Rechenwerkes für den 2.Summenzug durch H 25
- a) Manuell H 25 drehen
- b) Die Zentrierung des Bolzens "A" der Ankerhubbrücke 614049 auf den Scheitelpunkt B (Hauptloch) erreichen
- c) Auf den Arm "D" einwirken




- 92) Steuervorrichtung für den Saldoanzeiger (Abb. 1 2 3)
- a) Das Rechenwerk negativ entladen Maschine in Ruhestellung
- b1) Eine Luft L1  $\geq$  0,3 (Abb. 1) herstellen Eine Luft L2 = 1,3 1,7 (Abb. 1) herstellen
- c1) Auf den Anhang A einwirken
- b2) Den Eingriff P = 0,4 0,8 erreichen
- c2) Auf die Brücke 614177 einwirken
- d) Manuell die Brücke des Hauptachsen-Gegenlaufes 614200 (Abb. 2) anheben


  - Eine Luft L 3 = 0,6 - 1 (Abb. 3) herstellen


  - Auf die Brücke 612621 einwirken



- 93) Vorbereitung des Umschwenkens des Rechenwerkes bei der Subtraktion durch Negativ-Saldosteuerung (Abb. 1 2 3)
- a) Saldenanzeiger in Stellung "Negativer Saldo"
   Die Taste ★ niederdrücken und den Griff solange drehen, bis das Einhaken von G 17 in seine Arretierung erreicht ist
- b) Die Zentrierung des Bolzens "A" der Ankerhubbrücke auf den Scheitelpunkt "B" (Hauptloch)(Abb. 1)erreichen
- c) Die Stellung des Bolzens "C" (Abb. 3) verändern
- d) Den Saldenanzeiger in Stellung "Negativer Saldo" bringen
   Die Taste + niederdrücken und das Handrad drehen, bis
  das Einhaken des G 17 in seine Arretierung erreicht ist
   Nachprüfen, daß der Bolzen "A" vollständig auf dem ebenen
  Teil "D" des Hauptloches aufsitzt (Abb. 2)









- Stellung der Zehnerklinken bei Rechenzügen des 1. und 2. Rechenwerkes
- a) Die Taste TR niederdrücken und das Handrad drehen, bis man die Rolle der Brücke 614143 auf dem kleinsten Radius der Kurvenscheibe hat
- b) Eine Luft L = 0,4-0,6 herstellen
- c) Die Kurbel 612159 radial einstellen
- d) Kontrolle
  - Das Rechenwerk positiv löschen
  - Alle "1" eingeben

  - Die Taste + niederdrücken Alle 8 9 8 9 eingeben Die Taste + niederdrücken und das Handrad langsam drehen bis zu dem Augenblick, in dem man die Arretierung der Achter-Zahnstangen erreicht hat
  - In die Zahnzwischenräume der Zahnstange seitlich eine Sonde von 0,9 mm einführen (Dickenlehre)
  - Das Handrad weiterdrehen bis man die Arretierung der Neuner-Zahnstangen gegen die Sonde und der Sonde gegen die Achter-Zahnstangen erreicht hat
  - Nachprüfen, daß die Übertragungszähne der den Neuner-Zahnstangen entsprechenden Räder nicht die Übertragungshebel 612006 berühren
  - Erforderlichenfalls die Einstellung der Kurbel 612159 nachprüfen
  - Bei entsprechender Betätigung die gleichen Bedingungen für das 2. Rechenwerk erreichen



- 95) Stellung der Zehnerklinken bei Summenzügen des 1. und 2.Rechenwerkes
- a) Das Rechenwerk negativ löschen
  - Einen weiteren \* -Zug steuern, sodaß man die MA-Scheiben auf Null bringt
  - Die Taste iniederdrücken, den Griff langsam drehen und gleichzeitig den Schieber 614031 mit der Brücke 614143 in Eingriff bringen
  - Das Handrad drehen, bis die Rolle der Brücke 614143 auf der kreisförmigen Zone der Kurvenscheibe 612097 ruht
- b) Nachprüfen daß:
  - 1. Die Zahnstangen sich noch in Ruhestellung befinden; und daß sie höchstens um 0,2 mm nach hinten verschoben sind
  - 2. Die Zahnstangen sich leicht nach hinten verschieben, wenn der Schieber 614031 vom Eingriff auf die Brücke 614143 gelöst wird
- c) Die Länge des Schiebers 614031 verändern, indem man auf die Zone "A" einwirkt
- d) Die gleichen Bedingungen für das 2. Rechenwerk nachprüfen



## Stellung der Friktionsbrücke zu dem Neutralzahn des DC


- a) Maschine in Ruhestellung I. - Die Arretierung der Memory-Freigabe 611075 (Abb. 1) verhindern
  - b) Eine Luft L2 > 0,3 (Abb. 2) herstellen
    - Eine Luft L1 ≥ 0,4 (Abb. 3) herstellen Den Eingriff P ≥ 0,2 (Abb. 3) erreichen


  - c) Auf die Brücke 611158 (Abb. 1) einwirken

  - d1) Die Freigabeplatte für Memory in Ja Ja bringen
     Den Eingriff P1 = 0,2 (Abb. 4) nachprüfen
     Den Eingriff P2 = 0,1 (Abb. 1) nachprüfen
  - d2) Die Freigabeplatte für Memory


611158

- in Nein Nein bringen - Die Luft L3 ≥ 0,4 (Abb. 5)
- nachprüfen Erforderlichenfalls auf die Brücke 611158 einwirken






P ≥ 0,1



611080

Fig. 1

- 97) Stellung und Hub der Friktionsbrücke zu den Neutralzähnen und dem Positionator
  - a) Maschine in Ruhestellung - Die Freigabeplatte für Memory in Nein - Nein bringen
    - Die Kurbel 611080 in der Arretierung 61075 (Abb. 6) eingehakt (Bedingungen, die sich nach der Multiplikation ergeben)
  - b) Eine Luft L1 und L2  $\geq$  0,2 (Abb. 6) herstellen
  - c) Auf die Brücke 611059 einwirken








Fig. 6



## 100) Löschen des MC (Abb. 1)

- a) Die Taste M niederdrücken und das Handrad bis zu dem Augenblick drehen, in dem der Eingriff der MA in die Zahnstangen erfolgt
- b) Eine perfekte Kupplung der MA-Scheiben in die Zahnstangen erreichen
- c) Die Position der Stellschraube 542050 verändern

- 101) Ruhestellung der Steuerbrücke für den pinocchio 616636 (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Erreichen, daß der Bolzen "A" von der runden Zone des Loches der Brücke 616636 wenigstens für 3/4 seines Durchmessers kontrolliert wird
- c) Auf die Brücke 616636 einwirken




- 102) Verrieglung des G 17 durch den Vogel, die Sperrplatten und die Sperrklinke
- a) Eine "1" in das MA eingeben.


  - Die Taste ☒ niederdrücken
     Die Zahl 4444444eingeben
     Die Taste ত niederdrücken und während des Zählens einer MB-Scheibe den Strom abschalten

    - Die Freigabeplatte für Memory in Ja - Ja bringen


  - Die Arretierung des G 17 aufheben
- b) Eine Luft ≥ 0,05 (Abb. 1) herstellen
- c) Auf die Brücke 613686 einwirken
- d) Bei Maschine in obigen Bedingungen (Punkt a) ) mit der Hand die Sperrklinke niederdrücken und nachprüfen, daß zwischen dem entlasteten Teil der Sperrklinke und dem Draht des G 17 eine Luft L1 ≥ 0,2 (Abb. 2) besteht. - Erforderlichenfalls die Luft "L" nachprüfen



- 103) Ansteuerhub des Impulshebels auf die Anker (Abb. 1)
- a) Eine Zifferntaste niederdrücken und den Griff drehen,
   bis zum tiefsten Punkt des Impulshebels 614123
- b) Eine Luft L = 0,1 max. erreichen, oder eine fühlbare Interferenz zwischen dem Rahmen 614123 und den Ankern 614092 legen
- c) Die Stellung der Schraube "A" verändern
- d) Bei Maschine in Ruhestellung kontrollieren, daß der Impulshebel 614147 nicht den Steueransatz der Kurvenscheibe SM und des Kleinzuges berührt





- 104) Verriegelung der Programmlaufschäfte durch die Fenstersperre (Abb 2)
- a) Den Strom wegnehmen - Gleichzeitig die Tasten TR und n2 niederdrücken
  - G 17 in seine Arretierung einhaken
- b) Den Eingriff P ≥ von der Stärke der Brücke 616616 auf die beiden vertikalen Schieber erreichen
- c) Auf die Brücke 616616 einwirken (das Programm in St. 1 bringen)
- d) Programm in St. 6 - Gleichzeitig die Tasten  $\boxed{\text{TR}}$  und  $\boxed{\text{n}^2}$  niederdrücken und die  $\boxed{\text{Luft L}} = 0.4$  nachprüfen
  - Erforderlichenfalls den Eingriff "P" überprüfen



## 105) Auswahlsteuerung 2. Rechenwerk durch die Taste 🛣

- a) Den Rechenwerkauswahlhebel in Stellung des 2. Rechenwerkes bringen
- b1) Eine Luft L1 = 0,05 0,4 (Abb. 1) herstellen
- c1) Auf die Biegung des Anhanges A einwirken
- b2) Den Eingriff P ≥ 0 erreichen
- c2) Auf die Brücke 613756 einwirken
- d) Mit dem Rechenwerk-Auswahlhebel in Stellung des
   1.Rechenwerkes, die Taste niederdrücken und die Luft L2 ≥ 0,05 (Abb. 2) kontrollieren
   Erforderlichenfalls den Eingriff "P" nachprüfen







### 106) Ruhestellung der Programmachse 626527 (Abb. 1)

- a) Maschine in Ruhestellung
   Die Mühle genau von ihrer Arretierung 616676 eingestellt
- b) Die Zentrierung des Anhanges A auf B erreichen
- Die Stellung der Programmachse auf der Mühle verändern (Schraube C)
- d) Mit Programm in St. 1 auf die Programmachse so einwirken, daß das Spiel der Windmühle auf die Arretierung 616676 wieder hergestellt wird und nachprüfen, daß keine der Kurvenscheiben die entsprechenden Fühler steuern


- Die Einstellungen Nr. 112 und 113 nachprüfen



- 107) Ruhestellung der Kupplungsstange für Programm-Anlauf 616598
- a) Die Taste no niederdrücken und das Handrad soweit drehen, bis die Verlagerung der Fahne erreicht wird
- b) Eine Luft L = 0,4-1 (Abb. 2) herstellen
- c) Auf den Anhang A einwirken



- 108) Freigabe der Windmühle und Kupplungsüberhub bei Programmanlauf
- a) Die Taste X niederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Kurbel 616597 drehen
- b1) Ein leichtes Einsetzen der Arretierung 616677 auf den Bolzen B (Abb. 1) erreichen
- c1) Auf den Flügel A des Rahmens 616821 (Abb. 2) einwirken. Die Einstellung Nr. 112 nachprüfen
- b2) Eine Luft L = 0 0,3 (Abb. 2) herstellen
- c2) Auf die Schraube C (Abb. 2) einwirken



- 109) Einstellen des Positionators für die Windmühle (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft L = 0,05 0,15 gleich einem leichten Radialspiel der Programmachse herstellen
- c) Auf den linken Arm der Arretierung 616676 einwirken




Fig. 1

- 110) Radialeinstellung der Fahne (Abb. 2)
- a) Die Taste 📘 niederdrücken und das Handrad solange drehen, bis man der Fahne auf dem Tastenschaft begegnet
- b) Den Eingriff P = 0,2 0,5 erreichen (dieser Eingriff entspricht der lotrechten Stellung des Fahnenflügels auf die Fläche des Tastenschaftes)
- c) Die Radialstellung der Fahne verändern, indem man auf den Bolzen 616569 einwirkt
- d) Die gleichen Bedingungen mit der Taste TR erstellen




Fig. 2


616821

- 111) Ruhestellung der Fahne (Abb. 1 und 2)
- I. a) - Maschine in Ruhestellung
  - b) Eine Luft L = 0.5 0.7 (Abb. 1) herstellen
  - Auf den Anhang A einwirken
- a) Maschine in Ruhestellung
  - b) Eine Luft L2 = 0,1-0,3 (Abb. 2) herstellen
  - c) Den kleinen Ständer 611547 einstellen. Die Einstellung 115 nachprüfen
  - d) Bei Maschine in Ruhestellung nachprüfen, daß der


- 112) Radialstellung des Nockenpaketes für das Programm-(Abb. 3) Anhalten
- a) Einen Summenzug steuern
- b)- Eine Luft L = 0,4 0,6 herstellen

Fig 2

- c)- Die Radialstellung der gezahnten Trommel 616810 einstellen
- d)- Die Bedingungen des Punktes B mit dem stehenden Programm in St. 6 (Multiplikation) und St. 10 (Division) nachprüfen




- 113) Radiale und axiale Einstellung des Kupplungszahnrades für Programm-Antrieb (Abb. 2)
- a) Die Taste X niederdrücken und das Handrad solange drehen, bis die Spule 616508 die Verlagerung zum Eingriff in die Spule 616507 beginnt
- b) Erreichen, daß der Eingriff so früh als es die Zähne der Spulen ermöglichen, erfolgt
- c) Die Spule 616507 radial einstellen
- d) Bei Maschine in Ruhestellung eine Luft L = 0 0,1 herstellen



- 114) Ruhestellung der Phase 2.Brücke (Abb. 2)
- I. a) Manuell das Programm in St. 5 bringen
   Die Brücke 616779 gegen die Kurvenscheibe 616798 absichern
  - b) Eine Luft L1 = 0,2-0,5 herstellen
  - c) Auf die Zone A einwirken
- II. a) Maschine in Ruhestellung
  - b) Eine Luft L2 = 0 0,2 herstellen
  - c) Auf den Flügel B einwirken

Verhinderung von F2 durch die Tasten 💥 , 💠 , T , : , n² , IM , RM , C

- a) Maschine in Ruhestellung
  - Nacheinander die Tasten \* O T : n² IM RM C niederdrücken und sie am Endlauf festhalten
- b) Eine Luft L3 = 0 0,1 für alle Tasten auf den entsprechenden Flügeln herstellen
- c) Auf die Flügel "C" der entsprechen Tasten einwirken



- 115) Arbeitshub der Phase 2.Brücke (Abb. 1)
- a) Die Taste iniederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt des Rahmens G 17 drehen
- b) Eine Luft L = 0 0,1 herstellen
- c) Im Bereich, in welchem der Schieber 616607 arbeitet, von der Seite her auf die Brücke der F2 einwirken
  - N.B. Zuvor jedoch die Einstellung Nr. 111 nachprüfen




Fig 1

- 116) Ausschwenken der Halteklinke G durch die Phase 2.Brücke (Abb. 2)
- a) Die Taste X niederdrücken und bis zum tiefsten Punkt des Rahmens G 17 drehen
- b) Eine Luft L1 = 0.3 0.6 herstellen
- c) Auf die Brücke 616562 einwirken





Fig 2

- 117) Auswahlsteuerung 1. Rechenwerk durch die Tasten RM, n2, u. :
- a) Maschine in Ruhestellung- Das 2.Rechenwerk wählen

  - Die Taste n2 niederdrücken und sie am Endlauf festhalten
- b) 1. Einen Eingriff P1  $\geq$  0,6 erreichen 2. Eine Luft L1  $\geq$  0,6 herstellen
- c) Auf den Flügel A einwirken
- d) Die gleichen Bedingungen auch für die Tasten RM und : erreichen
  - Auf die Flügel A der entsprechenden Tasten einwirken




### 118) Einstellen der gegenseitigen Impuls-2-Sperre


- a) Eine Zifferntaste niederdrücken und das Handrad drehen bis man das äußerste Frofil der Kurvenscheibe 644662 nach oben erreicht (unter der Rolle C)
- b) Eine Luft L = L2 = O herstellen
- c) Die Stellung des Exzenters 611101 verändern

### 119) Ruhestellung der Impuls-2-Kinematik

- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft L1 = L3 = O herstellen
- c) Mit Schraube A einstellen
- d) Der Reihenfolge nach, den Rahmen G 17 nach hinten steuern und ihn in seine Arretierung einhaken, den Kleinzug einschalten und das Handrad langsam drehen
   Das Gleiten des Schiebers 616917 unter dem Bolzen "B" bei einer Luft L4 ≥ 0,1 nachtrüfen. Wenn kein Gleiten erfolgt, ist die Luft L1 und L3 nicht gleich Null
   N.B.- Die Einstellung Nr. 120 nachprüfen




- 120) Ansteuerungshub des Impulses 2 bei automatischem Funktions-Tastendruck
- a) Manuell das Programm in St. 9 bringen und das Handrad bis zum äußersten Punkt der Brücke 616538 drehen
- b) Eine Luft L = O herstellen oder ein leichtes anlehnen
- c) Auf die Brücke 616909 einwirken



### 121) Aufzug der Zugbrücke des Rechenschiebers bei Summe (Abb. 1)

- a) Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zur äußersten Verschwenkung des Schiebers 613518 drehen
- b) Eine Luft L = 0.05 0.2 herstellen
- c) Auf den Flügel "A" einwirken

- 122) Steuerkinematik für die Auswahl 1. oder 2.Rechenwerk (Abb.2)
- a) Das 1. Rechenwerk wählen
  - Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zur äußersten Verschwenkung des Impuls 2-Hebels 616623 drehen
- b) Die Zentrierung der Rolle "B" auf die mittlere Rinne der Arretierung 614192 erreichen
- c) Auf die Schraube "C" einwirken



- 123) Ansteuerung des automatischen Tastendruckes der Minustaste (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
   Manuell den Schieber 614166 nach hinten drücken
- b) Eine Luft L = 0, 1 0, 3 herstellen
- c) Auf die Kurbel 616743 einwirken




Fig.

- 124) Ansteuer-Speicherung der Minustaste 🖃 (Abb. 2)
- a) Manuell das Programm in St. 3 bringen
- b) Eine Luft L1 = 0,2-0,4 herstellen
- c) Auf den Flügel "A" einwirken






Fig. 2

- 125) Gegenseitige Sperre SM-Kupplungsklinke und Programmanlauf (Abb. 1 u. 2)
- I. a) Die Taste X niederdrücken und das Handrad solange drehen, bis man die Verlagerung des Schiebers 616570 (Abb. 1) nach hinten erreicht hat
  - b) Eine Luft L1 = 0,1-0,3 herstellen
  - c) Auf den Flügel "A" einwirken
- II. a) Maschine in Ruhestellung
  - b) Eine Luft L2 = 0,2-0,8 (Abb. 2) herstellen
  - c) Auf den Flügel A einwirken





- 126) Gegenseitige Sperre G 17 und Programmanlauf (Abb. 3 und 4)
- I. a) Maschine in Ruhestellung
  - b) Eine Luft L1 = 0,1-0,3 herstellen (Abb. 3)
  - c) Den Bolzen A einstellen
- II. a) Die Taste X niederdrücken und das Handrad solange drehen, bis man die Verlagerung des Schiebers 616570 (Abb. 4) nach hinten erreicht hat
  - b) Eine Luft L2 = 0.05 0.2 herstellen
  - c) Den Bolzen A verstellen
  - d) Die Luft L1 nachprüfen






Fig. 3



- 127) Seitliches Zentrieren der Kapazitäts-Zahnstange (DC) auf den Neutralzahn (Abb. 1)
- a) Die Brücke 615107 in der mittleren Stellung der Arretierung 614173 absichern
- b) Die Zentrierung des DC auf den festen Zahn erreichen
- c) Auf die Brücke 615107 einwirken
- d) Das perfekte Eingreifen des DC in die Ritzel bei der Vorwärts- und Rückwärtswahl kontrollieren

- 128) Axiales Ausrichten der Kapazitäts-Zahnstange DC auf die Tabulations-Zahnräder (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
  - Memory-Springer eingeschaltet
- b) Den freien Wechsel des DC bei der Vor- und Rückwärtswahl
   und umgekehrt erreichen
- c) Die Kupplung der beiden Teile 615179 und 611144 (Schraube A) veränderlich einstellen
- d) Den freien Wechsel des DC von vorn nach hinten und umgekehrt in den Stellungen 16 bis 20 nachprüfen
  - Den freien Wechsel des DC von Neutral nach hinten und umgekehrt in den Stellungen von 1 bis 5 kontrollieren







Fig.2

### 129) Axiale Ruhestellung des Abstreich-Schiebers 615062 (Abb. 1)

- a) Maschine in Ruhestellung
  - Manuell die Berichtigungsbrücke 615191 in die erste Lücke des Schiebers 615062 schalten, indem man manuell auf die Brücke 615192 einwirkt
- b) Eine Luft L1 = 0.2 0.4 herstellen
- c) Die Stellung der Stütze 615203 verändern. Die Einstellung Nr. 131 nachprüfen

- 130) Axiales Zentrieren der Kapazitäts-Zahnstange auf den festen Neutralzahn (Nullstellung)
- a) Maschine in Ruhestellung Manuell das DC in Neutral bringen
- b) Die Zentratur des festen Zahnes in der neunten Lücke des DC erreichen, (manuell die leichte Einführung des festen Zahnes in die Lücke des DC nachprüfen)
- c) Auf den Flügel A einwirken



### 131) Einstellen des Abstreichschiebers durch das Abstreichrad (Abb. 1)

- a) Maschine in Ruhestellung - Abstreichrad auf Null
- b) Einen Korrekturzug durchführen
- Die Schraube 614090 blockieren
- Das Abstreichrad in Stellung 3 bringen, indem man manuell die Berichtigungsbrücke 615191 in den Schieber 615062 einschaltet; nachprüfen, daß eine leichte Verlagerung des Schiebers nach hinten erfolgt. Erforderlichenfalls die Stellung der Schraube 614090 verändern
  - Die Einstellung Nr. 133 nachprüfen

- 132) Ruhestellung des Abstreichfühlers 615061 (Abb. 2)
- a) 15 Ziffern in das MA eingeben
   Die Taste X niederdrücken
   3 Ziffern in das MB eingeben

  - Den Strom abschalten und manuell die Berichtigungsbrücke 615191 in den Schieber 615062 einschalten
- b) Eine Luft L1 = 0,2 0,5 herstellen
- c) Die Stellung der Stütze 615046 verändern Die Einstellung Nr. 134 135 nachprüfen





Fig.1

Fig 2

## 133) Einstellen des Abstreichschiebers 615062 durch die Taste

- a) Abstreichrad auf Null
  - Die Taste X niederdrücken und das Handrad drehen, bis G 17 in seine Arretierung eingehakt hat
- b) Eine Luft L1 = ≥ 0,1 herstellen
- c) Auf die Brücke 616146 einwirken
- d) Den Strom einschalten und sich vergewissern, daß das Programm sich nach St. 6 verlagert hat, (dies erfolgt, da in Punkt a die Taste KM niedergedrückt worden ist Manuell die Berichtigungsbrücke 615191 in den Schieber 615062 einschalten, und nachprüfen, daß die Berichtigungsbrücke den Schieber nach hinten zurückholt und ohne Widerstand eintritt



# 134) Zentrieren der Guillotine auf die Stufenplatten bei Multiplikation (Abb. 1 - 2 - 3)

- a) Abstreichrad in Stellung 1
  - Den Abstreichanker 614091 manuell niederdrücken und gegen-über dem Hebel 614123 (Abb. 1) in seiner mittleren Position
  - Die Korrekturtaste niederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt des Fühlers 615061 (Abb. 2) durchdrehen
- b) Eine Luft L1 = P1 (Abb. 3) herstellen
- c) Auf die Brücke 615035 einwirken
- d) Die Prüfung nochmals mit Abstreichrad in Stellung 3 und 5 durchführen und auf des Punktes b nachprüfen Erforderlichenfalls ein Mittel der drei




Fig.2

Fig. 3

# 135) Stellung der Guillotine bei Dezimalstellen - Division (Abb. 1 u. 2)

- a) Abstreichrad in Position 5
  - Die Taste : niederdrücken Eine "1" eingeben

  - Die Division anlaufen lassen; mit dem Griff die Drehung der Hauptachse verlangsamen; sowie das DC von O auf 1 getreten ist, den Griff sperren und den Strom abschalten
  - Den Griff weiterdrehen bis die Guillotine mit den zusätzlichen Stufenplatten in Berührung kommt
- b) -L1 = P1 (Abb. 1) erreichen
- Die Längsstellung des Hebel 615059 verändern
- d) Die Bedingungen des Punktes b mit dem DC in Position -2, -3, -4, -5 kontrollieren. Erforderlichenfalls einen Durchschnitt ermitteln






Fig 1




#### 136) Ansteuerung des Abstreichfühlers 615061

- a) 5 Ziffern in das MA eingeben
  - Die Taste X niederdrücken
    15 Ziffern in das MB eingeben
- b) Eine Luft L1 = 0,1-0,4 herstellen
- c) Die Schraube 614090 einstellen
- d) Die Maschine die oben eingegebenen Multiplikation durchführen lassen und dann, -ohne irgendwelchen Vorgang auf der Tastatur- den Schwinghebel 615163 manuell in die Arretierung 615140 einhängen.
   Die Luft L2 ≥ 0,2 nachprüfen Erforderlichenfalls den Punkt b nachprüfen



- 137) Sperren des Abstreichfühlers beim Summenzug des Abstreichtypenrades
- a) Abstreichrad auf "5"
   Die Taste niederdrücken und manuell G 17 in seine Arretierung einhängen
- b1) Eine Luft L1 ≥ 0,8 (Abb. 1) herstellen
- c1) Auf den Flügel A einwirken
- b2) Einen Eingriff P1 = 2 3 erreichen
- c2) Auf das äußerste linke Ende der Brücke 613563 einwirken
- d) Manuell den Abstreichanker 614091 (Abb. 2) niederdrücken und in der mittleren Stellung gegenüber dem Hebel 614123 festhalten, den Griff weiterdrehen und die in Punkt a vorgesehene Operation weiterführen bis der Flügel A die Brücke 613563 (Abb. 3) berührt.
   Nachprüfen, daß die Luft L2 gleich dem Eingriff P2 ist. Erforderlichenfalls die Luft L1 nachprüfen



- 138) Blockieren des MB durch die Auswahl des Eingriffes des MA (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
- Eine Luft L1 = O herstellen
- Die Stütze 616069 einstellen





Fig1

- 139) Seitliche Stellung des Multiplikationsrahmens in Bezug auf die rechte Seitenwand
- a) Eine "1" in das MA eingeben Die Taste X niederdrücken Eine "9" in das MB eingeben

  - Manuell nach links verlagern und den Multiplikationsrahmen einrasten
- b) Eine Luft L2 = 0.7 0.9 herstellen
- c) Die Stellung des Seitenteiles 616006 verändern
- d) Eine "1" in die MA eingeben
   Die Taste X niederdrücken
   Eine "9" in das MB eingeben
   Die Korrekturtaste niederdrücken


  - Den Springer der Schlittenfreigabe einschalten
     Den Rahmen verlagern und einhaken
     Die Luft L2 = 0,7 0,9 nachprüfen
     Erforderlichenfalls den Punkt b nachprüfen

  - N.B. Die Einstellung Nr. 140 141 nachprüfen




# 140) Seitliche Stellung des Multiplikationsrahmens in Bezug auf die linke Seitenwand (Abb. 1)


- a) Maschine in Ruhestellung
  - Manuell den Rahmen nach links verlagern bis man ihn in die Arretierung 616007 einhaken kann
- b) Eine Luft L1 = O herstellen
- c) Auf die Schraube A einwirken
  - Die Einstellung Nr. 141 nachprüfen




- b) Eine Luft L2 = 0,1-0,2 (Abb. 2) herstellen
- c) Auf den Flügel B des Hebels 614016 (Abb. 2) einwirken.
   (Die Maschine in Ruhestellung bringen)



- a) Maschine in Ruhestellung
  - Manuell den Rahmen nach links verlagern und dann langsam einrasten
- b) Eine Luft L1 = 0 0,1 herstellen
- c) Auf den Flügel A des Hakens 616007 einwirken




- 143) Stellung der SK-2-Klinke bei Multiplikation (Abb. 2 3 4)
- I. a) Maschine in Ruhestellung
  - b) Eine Luft L2 = 0.8 1.2 (Abb. 2) herstellen
  - c) Auf den Arm B der Brücke 616083 einwirken Die Einstellung 158 und 170 V nachprüfen
- II. a) Die Taste X niederdrücken
  - Eine 4 in das MB eingeben
  - Den Strom abschalten und manuell das Programm auf St. 7 bringen
  - Manuell den Multiplikationsrahmen nach links bewegen und in das MB einrasten
  - b1) Einen Eingriff P1 = 0,1-0,3 (Abb. 3) herstellen
  - c1)- Auf den Arm der Brücke 616083 einwirken, indem man ihn seitlich verschiebt
  - b2) Eine Luft L3 = 0,3-0,5 (Abb. 4) herstellen
  - c2)- Auf die Brücke 616083 einwirken



- 144) Öffnen der Tabulations-Kupplung durch den Multi-plikationsrahmen (Abb. 1 und 2)
- a) Manuell den Multiplikationsrahmen nach links verlagern (Abb. 1) und in das MB einhaken
  - Manuell den Multiplikationsrahmen nach links verlagern bis er mit dem Seitenteil 617005 in Berührung kommt
- b) Eine Luft L1 = 0,05 0,2 (Abb. 2) herstellen
- c) Die Kurbel 611545 einstellen


- 145) Rückprellsperre des Multiplikationsrahmens (Abb. 3)
- a) Die Taste X niederdrücken Eine "9" in das MB eingeben

  - Die Korrekturtaste niederdrücken
  - Den Memory-Springer einschalten Manuell den Multiplikationsrahmen nach links verlagern
  - b) Eine Luft L2 = 0,1-0,3 herstellen
  - Seitlich auf den Arm X einwirken
- II. a) Manuell den Multiplikationsrahmen nach links verlagern und in das MB einhaken
  - b) Eine Luft L3 = 0,2 0,4 herstellen
  - c) Vertikal auf den Arm X einwirken




- 146) Stellung des Hörnerhebels für Multiplikationszählung (Abb. 1)
- a) Die Multiplikation 1 x alle 4 anlaufen lassen
   Das Handrad erfassen, die Maschine anhalten und den Eingriff P1 nachprüfen
  - Die Multiplikation 1 x alle 5 anlaufen lassen
  - Das Handrad erfassen, die Maschine anhalten und den Eingriff
- b) Einen Eingriff P1 = P2 erreichen
- c) Auf den Träger 617060 einwirken Die Einstellung Nr.147 kontrollieren

- 147) Steuerung des Hörnerhebels bei negativem Multiplikator (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
  - Manuell die Programm-Kurvenscheibe der Multiplikation (CPM) um
- b) Eine Luft L1 = 0,2-0,4 herstellen
- c) Auf die Brücke 616044 einwirken



- 148) Steuerung der 30°-Zughaken für die CPM-Kurve durch den Qualitätsfühler (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft L1 = 0 0,2 herstellen
- c) Die Kurbel 612513 radial einstellen



149) Leichtgängigkeit des Qualitätsfühlers bei positivem und

- Manuell den Multiplikationsrahmen nach links verlagern und in

(Abb. 2 und 3)


negativem Multiplikator

a) - Die Taste X niederdrücken - Eine "1" in das MB eingeben

das MB einhaken

- 150) Stellung des 30°-Stössels für CPM-Steuerung, bei positivem und negativem Multiplikator
- I. a) Die Taste X niederdrücken
   99 in das MB eingeben
   Die Taste C niederdrücken
   Den Memory-Springer einschalten
   Manuell den Multiplikationsrahmen nach links verlagern und in das MB einhaken
  - b) Eine Luft L1 = 0,1 0,3 herstellen (auf den Schieber 616035 außen gesehen) (Abb. 1)
  - c) Die Kurbel 616040 einstellen
- II. a) Die Taste X niederdrücken Eine "1" in das MB eingeben Manuell die CPM um 90° drehen


  - Den Multiplikationsrahmen nach links verlagern und in das MB einrasten
  - b) Eine Luft L2 = 0,1-0,3 (Abb. 2) herstellen
  - c) Auf den Flügel A der Brücke 616036 einwirken



# 151) Radiales Zentrieren des Zählers auf die MB-Zahnräder (Abb. 1 u. 2)


- a) Die Taste X niederdrücken
  - 999000 eingeben
    Die Taste C niederdrücken
    Den Memory-Springer einschalten


  - Manuell den Multiplikationsrahmen einrasten
     Manuell das MB tabulieren und die Luft L1 zwischen den
  - Neunerscheiben und dem Zähler nachprüfen (Abb. 1)
  - Ausrasten und Wiedereinrasten des Rahmens und bei fortlaufender Tabulierung die Luft L2 zwischen den Null-Scheiben und dem Zähler nachprüfen (Abb. 2)
- b) Eine Luft L1 = L2 herstellen
- Die Kupplung des Ritzels x auf y verändern



152) Phaseneinstellung des Auszählzahnrades zum Löschzahnrad (Abb. 3)


- Am Rade A mit Bleistift den der Schraube gegenüberliegenden Zahn markieren
- Auf dem Zahnrad B mit Bleistift den Zahn markieren, der genau gegenüber dem auf dem Rad markierten Zahn steht
   Den Sektor 616021 derart kuppeln, daß der Pfeil dem auf dem Rade B markierten Zahn entspricht






### 153) Löschschieber für das Löschzahnrad

- a) Maschine in Ruhestellung
  - Den Multiplikationsrahmen auf das MB eingreifen lassen
     Die Gabel 616062 mit dem Halbmond des Sektors 616021 und mit der oberen Rolle der Brücke 616061 gegen die Kurvenscheibe absichern
- c) Die Schraube 616064 blockieren




### 154) Vorlaufbegrenzung des Multiplikationszählers


- a) Manuell den Multiplikationsrahmen verlagern, in das MB einhaken und nach links verlagert halten
  - Den Zähler vollkommen nach hinten drehen und die Luft L1 (Abb. 1) nachprüfen
  - Den Zähler vollkommen nach vorn drehen und die Luft L2 (Abb. 1) nachprüfen
  - b) Eine Luft L1 = L2 (Abb. 1) herstellen
  - c) Die Stütze 616069 einstellen
- II. a) Eine "1" eingeben Die Taste X niederdrücken
  - 45 in das MB eingeben
  - Die Multiplikation anlaufen lassen und, sobald das Rechnen beginnt, das Handrad festhalten und die Maschine zum Stillstand bringen
  - Den Strom abschalten und das Handrad bis zu dem Augenblick drehen. indem die Verlagerung des Rahmens nach rechts erfolgt und bis der Qualitätsfühler die 3. Scheibe des MB abfühlt
  - b) Eine Luft L3 = 0 (Abb. 2) herstellen
  - c) Auf den Flügel A des Plättchens 616178 (Abb. 3) einwirken
  - d) Mit dem Federhaken den Zähler nach oben bringen und nachprüfen, daß ein Minimum von Spiel vorhanden ist Erforderlichenfalls den Punkt c II. nachprüfen



- III. a) Eine "1" eingeben
  - Die Taste X niederdrücken 545 in das MB eingeben

  - Die Multiplikation anlaufen lassen und sobald das Rechnen der ersten Scheibe beginnt, das Handrad erfassen und die Maschine zum Stillstand bringen
  - Den Strom abschalten und das Handrad bis zu dem Augenblick drehen, indem die Verlagerung des Rahmens nach rechts erfolgt und der Qualitätsfühler die 3. Scheibe des MB abfühlt
  - b) Eine Luft L4 = 0 (Abb. 2) herstellen
  - c) Auf den Flügel A des Plättchens 616179 (Abb. 3) einwirken
  - d) Mit dem Federhaken den Zähler nach oben zurückbringen und nachprüfen, daß ein Minimum von Spiel vorhanden ist Erforderlichenfalls den Punkt "C" nachprüfen





- 155) Entlastung des Multiplikationsrahmens während der Auszählung (Abb. 1)
- a) Die Taste X niederdrücken
  - 444 eintasten
  - Die Multiplikation anlaufen lassen, den Griff erfassen und die Maschine während des Rechnens zum Stillstand bringen
  - Den Strom abschalten und den Griff bis zum tiefsten Punkt des Winkels 616051 durchdrehen
- b) Eine Luft L1 = 0,2-0,4 herstellen
- c) Auf die Schraube 614090 einwirken

- 156) Steuerung des Servomotors bei den Multiplikations-Schnellzügen (Abb. 2)
- a) Die Taste X niederdrücken
  - 444 eingeben
  - Die Multiplikation anlaufen lassen, das Handrad erfassen und die Maschine zum Stillstand bringen, sobald das Rechnen der 1.Scheibe beginnt
  - Den Strom abschalten und das Handrad bis zum tiefsten Punkt der kleinen Brücke 616067 durchdrehen
- b) Eine Luft L2 = 0.3 0.7 herstellen
- c) Auf die Brücke 616088 einwirken





Fig 1

Fig 2

### 157) Überhub bei der Auslösung der Hauptachse


- a) Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Brücke 614059 (Abb. 1) durchdrehen
- b) Eine Luft L1 = 0,4 0,8 herstellen
- Auf die Zone A der Brücke 614059 einwirken
- d) Maschine in Ruhestellung
   Die Rolle "R" in Berührung mit dem Seitenteil absichern und
   1. Die Luft L2 = ≥ 0,05 (Abb. 2) und
   2. Die Luft L3 = 0,5 1,2 nachprüfen

Erforderlichenfalls den Punkt B nachprüfen




### 158) Korrektur-Spezial-Kurzzug

- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft L1 =  $\geq$  0,7 (Abb. 1) herstellen
- c) Auf die Brücke der Korrekturtaste 613552 einwirken
- d) Die Korrekturtaste niederdrücken und den Eingriff P1 = 0,1 - 0,3 (Abb. 2) nachprüfen, indem man den Griff langsam dreht Erforderlichenfalls den Punkt b nachprüfen




### 159) Einhaken der Repetitionsklinke für die Divisions-Hauptzüge

- a) 999 eingeben
   Die Taste : niederdrücken
   Eine "1" in das MB eingeben
   Die Taste : niederdrücken und die Folge der Division unterbrechen, indem man die Rückkehr der Taste ▼ verhindert, die sich automatisch in St. 15 niedergedrückt hat
  - Den Strom abschalten
  - Das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Brücke 614042 durchdrehen (die Rolle "R" ruht auf dem ersten Teil der runden Zone der Kurvenscheibe 614198) (Abb. 1)
- b) Eine Luft L1 = 0,2-0,8 herstellen
- c) Auf die Zone A der Brücke 614042 (Abb. 2) einwirken
- d) Das Handrad weiter drehen bis zum Beginn des 2. Zuges der Hauptachse - Die Brücke 614042 absichern, welche sich an die Brücke 616116 lehnt



- 160) Ansteuerung des Ankers "MB in Neutral" durch den Stellenanzeiger (DC) bei Division (Abb. 1)
- a) Das Programm manuell in St. 17 bringen- DC in Rückwärtswahl bringen
- b) Eine Luft L1 = L2 herstellen (Die Luft ist am Eingang der Brücke 614123 zum Anker sichtbar)
- c) Auf die Brücke 616115 einwirken (wenn die Einstellung erreicht ist, das Programm wieder in Ruhestellung bringen)

- 161) Ansteuerung der DC-Zahnstange in Neutral bei Division (Abb. 2 3 4
- I. a) Maschine in Ruhestellung- Die DC manuell in Neutral bringen
  - b) Eine Luft L3 = 0.2 0.4 (Abb. 2) herstellen
  - c) Seitlich auf die Brücke 616159 einwirken
- II. a) Die Division 9999 : 1 anlaufen lassen, das Handrad erfassen und die Maschine zum Stillstand bringen, sobald die DC in der Position 1 anlangt
  - b) Eine Luft L4 = 0,2-0,4 (Abb. 3) herstellen
  - c) Auf den Anhang "A" einwirken



- 162) Vorbereitung und Steuerung der Vorrichtung für den Nullen-(Abb. 1 und 2) Quotienten
- a) Die Taste : niederdrücken Die Taste : niederdrücken und die Folge der Division unterbrechen, indem man die Rückkehr der Taste verhindert, die sich automatisch in St. 15 niedergedrückt hat
  - Den Strom abschalten
  - Das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Brücke 616154 durchdrehen
- b1) Eine leichte Berührung des Armes "Z" mit dem Anker 614087/MA (Abb. 1) erreichen
  - Den Eingriff P1 ≥ der Brückenstärke 616154 auf das Plättchen 616141 (Abb. 2) erreichen

- b2) Eine Berührung des Lappens X mit der Platte Y der Divisions-platte 616652 LS (Abb. 1) erreichen
- c2) Auf den Anhang X einwirken
- b3) Eine Berührung des Armes V mit dem Anhang K des Ankers 614092/MB (Abb. 1) erreichen
- c3) Auf die Brücke 616154 einwirken
- b4) Eine Berührung des Armes T mit dem Anhang S des Ankers 614083/DC (Abb. 1) erreichen
- c4) Auf die Brücke 616153 einwirken






Fig. 2


- 163) Verhinderung der Tabulation bei den Divisions-Korrektur-Pluszügen
- a) Maschine in Ruhestellung - Manuell die Kurvenscheibe der Divisions-Programmierung (CPD) um eine Rast drehen
- b) Eine Luft L1 = 0,2 0,8 herstellen



- 164 ) Steuerung der Repetitionsklinke für Hauptzüge durch die Zehnersektoren beim Saldowechsel (Division)
- I. a) Eine "9" eingeben und die Taste : niederdrücken Eine "1" eingeben
  - Die Taste 
    ☐ niederdrücken und die Divisionsfolge unterbrechen, indem man die Rückkehr der Taste 
    ☐ verhindert, die sich automatisch in St. 15 niedergedrückt hat
  - Den Strom abschalten
  - Manuell das Handrad bis zur vollständigen Einführung des Berichtigungs-Kammes 612123 in die Übertragungssektoren drehen. Die Stellung entspricht der äußersten Steuerung der Brücke 61611'
  - b1)- Eine Luft L1  $\geq$  0,2 und L2  $\geq$  0,1 (Abb. 1) herstellen
  - c1)- Auf die Zone B einwirken, um den Zug 616106 (Abb. 1) zu verkürzen oder zu verlängern
  - b2)- Eine Luft L3 =  $\geq$  0,5 (Abb. 1) herstellen
  - c2)- Auf den Flügel A (Abb. 1) einwirken




- II. a) Die Division 9: 1 erneut anlaufen lassen und die Maschine während der Folge der Korrekturzüge zum Stillstand bringen
  - Manuell das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Übertragungssektoren 612184 drehen (Position der Primär-Aufladung)
  - Die Berührung des Zuges mit dem Sektor 612184 sichern
  - b) Eine Luft L4 = 0 (Abb. 2) herstellen
  - c) Auf den Flügel "C" (Abb. 2) einwirken
  - d) Mit der Maschine unter den Bedingungen des Punktes a II. die Luft L5 = 0,1 - 0,3 kontrollieren
    - Erforderlichenfalls den Punkt b2 I. nachprüfen Anschließend die Einstellung II. wiederholen




- 165) Stellung des 30°-Stössels für CPM in Ruhestellung der Maschine
- a) Maschine in Ruhestellung - Die Kurvenscheibe der Divisions-Programmierung (CPD) um eine Rast drehen
- b) Eine Luft L 1 = 0,1 0,3 auf den äußeren Schieber 616035 bezogen, herstellen
- c) Auf die gestrichelte Zone A einwirken

- 166) Auslösen des 4016 durch den dünnen Zughebel 614167 gegenüber des MA
- a) Die Division 99999 : 1 anlaufen lassen Das Handrad erfassen und die Maschine während des 1.Rechnens anhalten; die Drehung manuell fortsetzen bis zum Ende der ersten Folge
- b1) Eine Luft L1 = 0 1 herstellen
- c1) Auf die Brücke 614172 einwirken




### 167) Zentrieren des Rahmens und des Quotientenzählfingers in Bezug auf das MA

- I. a) Alle "1" in das MA eingeben
   Die Taste : niederdrücken
   Eine "1" in das MB eingeben
   Die Taste : niederdrücken und anschließend die Maschine anhalten, wenn DC in Position 7 anlangt
  - Den Strom abschalten
  - Das Handrad bis zur vollständigen Einführung des Rahmens 616100 (Abb. 1) drehen
  - b1) Die Einführung des zentrierten Rahmens in den Raum B des MA sowohl rechts als auch links erreichen (Abb. 1)
  - c1) Auf die Schrauben A (Abb. 1) einwirken
  - b2) Den Quotienten-Speicherzahn 616101 auf gleiche Ebene mit dem zuvor eingestellten Rahmen 616100 (Punkt c1) (Abb. 1) bringen
  - c2) Auf die Brücke 616169 einwirken
  - b3) Eine Luft L = 0, 1 0, 4 (Abb. 2) herstellen
  - c3) Auf das Plättchen "C" (Abb. 2) einwirken



- 168) Divisions-Unterbrechungsbrücke in Ruhestellung (Abb. 1)
- a) "9" eingeben und die Taste : niederdrücken
  - Eine "1" eingeben
  - Die Taste 📋 niederdrücken und die Divisionsfolge unterbrechen um die Rückkehr der Taste⊗ zu verhindern, die sich in St. 15 automatisch niedergedrückt hat
  - Den Strom abschalten
  - Den Schalter nach hinten betätigen (Divisions-Stop-Stellung)
- b) Eine Luft L1 = 0.1 0.3 herstellen

- 169) Arbeitsstellung des Steuerhebels 611551 für die Tabulationszähne bei Division (Abb. 2)
- a) Einen Korrekturzug steuern
  - Manuell die Divisionsplatte 616589 in Stellung Eins bringen (Zwischen-Stellung)
- b) Eine Luft L2 = 0,1-0,3 herstellen
- c) Auf die Brücke 616756 einwirken




- Ansteuerung der Entrieglungsbrücke für die Fahne und SKZ-Steuerung (Abb. 1) II. Axiale Ruhestellung der Spiraltreppe 613672 (Abb. 2)
- a) Die Division 99: 1 anlaufen lassen und die Divisionsfolgen unterbrechen, indem man die Rückkehr der Taste [ + verhindert, die sich automatisch in St. 16 niedergedrückt hat


- Die Stromzuführungsleitung abschalten

a) - Die Division 999: 1 anlaufen lassen und die Maschine zum Stillstand

bringen, sobald die DC an der Position Null anlangt


- b) Eine Luft L1 = 0.4 0.6 herstellen
- c) Die Achse 615100 verstellen, indem man auf die Schraube A einwirkt





# IV. Axiale und radiale Ruhestellung der Spiraltreppe (Abb. 1 u. 2)

- a) Maschine in Ruhestellung- Die Spirale gegen die Achse 615100 absichern
- b) Erreichen, daß der Haken 616150 auf dem Flügel A (Abb. 1) ruht Eine Luft L1 = L2 (Abb.1) herstellen
- c) Auf die Zone B der Brücke 616164 (Abb. 2) einwirken







Fig. 1


Fig. 2

## V. Vorbereitung des Spezialkurzzuges und Programmanlauf in St. 17 bei der Division (Abb. 1 u. 2)


- a) Die Division 999 : 1 anlaufen lassen und die Maschine während des ersten Rechnens anhalten
- b1) Eine Luft L1 = P1 (Abb. 1) herstellen
- c1) Auf den Flügel "A" der Brücke 616149 einwirken
- b2) Eine Luft L2 = 0,1-0,3 (Abb. 1) herstellen
- c2) Auf die Brücke 616632 einwirken
- b3) Erreichen, daß der Anhang B nicht mit dem Bügel "C" (Abb. 1) in Berührung kommt
- c3) Seitlich auf den Anhang A einwirken
- d) Die Division 999: 1 anlaufen lassen und während die Maschine in St. 17 rechnet - die Fahne manuell nach vorn zurückhalten, bis die Maschine zum Stillstand kommt
  - Die Luft L3 ≥ 0,6 (Abb. 2) nachprüfen
  - Erforderlichenfalls den Punkt b2 V., die Einstellung 170 II. oder die Einstellung 143 nachprüfen
  - Manuell einen Servomotor anlaufen lassen, um die Maschine in Ruhestellung zu bringen




- 171) Rückführung des Rückholbalkens für die Schriftgleitstücke
- a) Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt des Hebels 615503 durchdrehen
- b) Eine Luft L1 = 0,1 0,3 herstellen (zwischen dem Balken und den Seitenteilen)




- 172) Ausrichten der Typenräder zu den Fixierhämmern durch Vertikalstellung der Schriftgruppe (Abb. 1 2 3)
- I. a) Alle "5" eingeben
  - Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zu dem Augenblick durchdrehen, in dem die Hämmer den Rücklauf antreten und sich von der Walze um 0,5 1 mm abgesetzt haben
  - b) Eine Luft L1 = L2 (Abb. 1) herstellen
  - c) Die Schriftgruppe in der Höhe verstellen, indem man auf die Muttern "A" (Abb. 1) einwirkt
  - d) Um das Zentrieren der Arretierungen "Z" in den Zahnlücken der Schrifträder zu prüfen, muß wie folgt vorgegangen werden:
    - 1. Bei Maschine unter den Bedingungen des Punktes "a", mit dem Federhaken die Arretierung "Z" von den Schrifträdern ausschalten, das Spiel der Räder in einer Richtung wieder herstellen, die Arretierung erneut einschalten und die Anzahl der Umdrehungen nachprüfen, welche das Rad vollführt, um an den Ausgangspunkt zurückzukehren
    - 2. Die Arretierung "Z" erneut ausschalten, das Spiel der Räder in entgegengesetzter Richtung wieder herstellen, die Arretierung erneut einschalten und nachprüfen, daß die Anzahl der Umdrehungen der Räder um an den Ausgangspunkt zurückzukehren die gleich ist, wie diejenige des vorhergehenden Punktes 1.




- II. a) Maschine in Ruhestellung
  - b) Die Koaxialität der Verlängerungsachse 615694 mit der Walzenachse herstellen, um ein einwandfreies Drehen der Walze selbst zu erreichen (Abb. 2)
  - c) Die Höhe der Scheibe 615654 verändern, indem man auf die Schrauben B (Abb. 3) einwirkt



- 173) Radialstellung der Schriftauslöseklappe zur Freigabe der Schriftgleitstücke und der Fixierhämmer
- a) Die Taste TR niederdrücken und den Griff bis zum äußersten Punkt der Triebstange 615517 durchdrehen
- b) Eine Luft L1  $\geq$  0,4 und L2  $\geq$  0,2 herstellen
- c) Die Kurbel 615518 einstellen




- I. Steuerung der Zeilenschaltung (Abb. 1)
  - a) Ein TR-Zug steuern
     Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zum äußersten Punkt der Triebstange 615681 durchdrehen
  - b) Das Zentrieren der Rolle A in einer Zahnlücke des Rades 615692 so herstellen, daß das Rad selbst nicht nach der Rolle zurückkehren kann.
  - c) Auf die Schraube 612564 einwirken
- II. Einstellen des Ankers zur Vorbereitung der Zeilenschaltung 615650 bei der Summe (Abb. 2)
  - a) Die Taste x niederdrücken und den Griff bis zur äußersten Verlagerung des Schiebers 615673 nach hinten (beim 2.Zug) durchdrehen
  - b) P1  $\geq$  0,3 und L1  $\geq$  0,2 (Abb. 2) erreichen
  - c) Auf die Brücke 615647 einwirken
- III. Einstellen des Ankers zur Vorbereitung der Zeilenschaltung 615650 beim Rechnen (Abb. 3)
  - a) Die Taste TR niederdrücken und den Griff bis zur äußersten Verlagerung des Schiebers 615673 nach hinten durchdrehen, soweit es die Bedingungen der Maschine gestatten
  - b) Eine Luft L2 = L3 (Abb. 3) herstellen
  - c) Auf die Schraube "Z" einwirken




## 174) Zeilenschaltung (Fortsetzung)

# IV. Ruhestellung des Farbbandhebeschiebers (Abb. 1 u. 2)


- a) Maschine in Ruhestellung
- b1) Eine Luft L1 = 0,4 0,7 (Abb. 1) herstellen
- c1) Auf den Flügel "A" einwirken
- b2) Eine Luft L2 = 1 1,5 (Abb. 1) herstellen
- c2) Auf den Flügel "B" einwirken
- d) Die Taste iniederdrücken und das Handrad bis zur äußersten Verlagerung des Schiebers 615675 nach hinten durchdrehen, soweit es die Bedingungen der Maschine beim 1. Zug zulassen
   Die Luft L3 = des Eingriffes P2 (Abb. 2) nachprüfen. Erforderlichenfalls den Punkt b1 und b2 nachprüfen






### 174) Zeilenschaltung (Fortsetzung)

- V. Einstellen des Ankers zur Verhinderung der Zeilenschaltung 615650 bei NS (Abb. 1)
  - a) Den Haken 615669 anheben und hochhalten
     Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zur äußersten Verlagerung des Schiebers 615673 nach hinten durchdrehen, soweit es die Bedingungen der Maschine zulassen
  - b) Den Eingriff P1 = L1 (Abb. 1) erreichen
  - c) Auf den Flügel X einwirken
- VI. Antriebskinematik des Zeilenschaltankers vom Universaltalkenantrieb her (Atb. 2)
  - a) Ein TR-Zug steuern - Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zum tiefsten Punkt der Kurbel 615682 durchdrehen
  - b1)- Eine Luft L1 und L2 = O herstellen
  - c1)- Auf den Flügel "Z" einwirken
  - b2)- Erreichen, daß die Rolle R auf der mittleren Hohlkehle des Sektors 615643 zentriert ist




- 175) Zeitliches Moment der Schriftauslösung (Abb. 1)
- a)- Alle "5" eingeben
  - Einen 🖆 -Zug steuern
- b)- Eine klare Schrift ohne doppelten Anschlag erreichen
- c)- Die Radialstellung der Scheibe 615515 verändern
- d)- Eine einwandfreie Niederschrift bei allen Operationen und bei allen Zahlen nachprüfen. Erforderlichenfalls den Punkt b nachprüfen



- 176) Anlauf des Programmes in St. 7 (Multiplikation) am Ende der Multiplikation (Abb. 2 3 4)
- I. a) Eine Multiplikation 1 x 4444 anlaufen lassen und die Maschine während des Rechnens einer Scheibe zum Stillstand bringen
  - Sich vergewissern, daß G 17 in seiner Arretierung eingehakt ist und daß die Brücke 616911 in der Tiefe der Kurvenscheiten-Einbuchtung 616793 ruht
  - b) Eine Luft L1  $\geq$  0,3 (Abb. 3) herstellen
  - c) Auf den Bolzen "A" (Abb. 4) einwirken
  - d) Bei Maschine in den Bedingungen des Punktes a manuell die Brücke 616911 in die Arretierung 616912 einhaken und die Luft L2 = > 0,05 (Abb. 4) nachprüfen

- Erforderlichenfalls auf den Flügel B einwirken



- 176) Anlauf des Programmes in St. 7 (Multiplikation) am Ende der Multiplikation (Fortsetzung)(Abb. 1 u.2)
- II. a) Eine Multiplikation 1 x 111 anlaufen lassen, den Rücklauf der Taste 1, die in St. 6 niedergedrückt ist, verhindern und die Multiplikations-Folge unterbrechen - Den Strom abschalten
  - b) Den Eingriff P1 = ≥ 0,2 (Abb. 1) erreichen
  - c) Auf die Arretierungsbrücke 616912 einwirken
  - d) Mit der Maschine weiterhin in den Bedingungen des Punktes a das Handrad manuell bis zum äußersten Punkt der Arretierung 616912 durchdrehen und die Luft L3 \(\sime\) 0,3 (Abb. 2) nachprüfen

- Erforderlichenfalls den Punkt b nachprüfen





Fig. 1

- 176) Anlauf des Programmes in St. 7 (Multiplikation) am Ende der Multiplikation (Fortsetzung) (Abb. 1 u. 2)
- III. a) Die Taste : niederdrücken "12" in das WB eingeben

  - Manuell das Programm in St. 13 bringen
  - b) Eine Luft L4 = 0.05 0.2 (Abb. 1) herstellen
  - c) Auf die Brücke 616096 einwirken
  - d1)- Die Taste X niederdrücken 44 in das MB eingeben

    - Den Strom abschalten und manuell das Programm in St. 7 bringen

    - Die Luft L5 ≥ 0,2 (Abb. 2) nachprüfen
       Erforderlichenfalls den Punkt b III. und den Punkt d1 (Einstellung Nr. 176) nachprüfen
  - d2) Die Multiplikation 1 x alle 2 anlaufen lassen und manuell die Tabulation des MB von einer Kolonne zur nächsten verhindern
    - Nachprüfen, daß die Maschine sich nicht sperrt, sondern
    - die dem Rechnen entsprechende Summe bis zu diesem Punkt abgibt
    - Erforderlichenfalls die Einstellung Nr. 86 nachprüfen





#### 177) Ansteuerungsanschläge für das mittlere Symbolrad (Abb. 1 - 2 - 3)

- I. a) - Das 1. Rechenwerk wählen
  - Die Taste 📋 niederdrücken und das Handrad bis zu dem Augenblick drehen, indem die Schriftschieber, nachdem die Niederschrift erfolgt ist, sich von der Walze um 0,5 - 1 mm entfernt haben

- Sich vergewissern, daß der Bolzen X auf der Triebstange 615697 (Abb. 1) ruht

- b) Eine Luft L1 = L2 (Abb. 2) herstellen
- c) Auf die Kurbel 614117 (Abb. 1) einwirken
- d) Die Zentrierung der Arretierung Z"in der Zahnlücke des Schriftrades nachprüfen, indem man gemäß Punkt d der Einstellung 172 vorgeht
- II. a) Die Taste RM niederdrücken und das Handrad drehen, bis die Berührung des Bolzens 614158 mit dem Schieber 614161 beim 2. Zug erreicht ist
  - b) Eine Luft L1 = L2 (Abb. 2) erreichen
  - c) Auf den Bolzen 614158 einwirken
  - d) Zum Nachprüfen der Zentrierung der Arretierung "Z" in der Zahnlücke des Schriftrades, gemäß Punkt d der Einstellung 172 verfahren









Fig. 2


#### 178) Ansteuerungsanschläge für das mittlere Symbolrad

- a) Die Taste TR niederdrücken und den Griff bis zu dem Augenblick drehen, indem die Schriftschieber nach der Niederschrift sich von der Walze um 0,5 1 mm entfernt haben
  - Den Anhang "A" gegen den Schieber 614017 (Abb. 1) absichern
- b) Eine Luft L1 = L2 (Abb. 2) herstellen
- c) Auf die Brücke 614119 (Abb. 1) einwirken
- d) Um die Zentrierung der Arretierung "Z" in der Zahnlücke des Schriftrades nachzuprüfen, gemäß Punkt d der Einstellung 172 verfahren

- 179) Fixierkamm für die automatisch vom Programm gesteuerten Symbole (Abb. 3)
- I. a) Maschine in Ruhestellung
  - b) Die Zentrierung der Arretierung 613627 in die Zahnlücke C des Plättchens 614164 erreichen
  - c) Die Stellung des Plättchens 611464 verändern
- II. a) Die Taste TR niederdrücken und das Handrad bis zur vollständigen Einführung der Arretierung 613627 im Plättchen 611464 durchdrehen
  - b) Die Zentrierung des Flügels "B" in die Lücke X erreichen
  - c) Auf die Brücke 614139 einwirken



- 180) Höhenstellung in Bezug auf die Schreibwalze (Abb. 1 und 2)
- a) Das Abstreichrad nach "3" bringen
   Die Multiplikation 111 x 115 anlaufen lassen und die Multiplikations-Folge unterbrechen, indem man die Rückkehr der Taste 1, die in St. 6 niedergedrückt ist, verhindert
  - Die Stromzuführung entfernen
  - Das Handrad bis zu dem Augenblick drehen, indem die Schriftschieber - nach der Niederschrift - sich um 0,5 - 1 mm entfernt haben
  - b) Eine Luft L1 = L2 (Abb. 2) herstellen
  - c) Auf die Kurbel 615154 einwirken
  - d1)- Um die Zentrierung der Arretierung "Z" in die Zahnlücke des Schriftrades nachzuprüfen, gemäß Punkt d der Einstellung 172 verfahren
- II. a) Maschine in Ruhestellung



- 181) Kontrolle des Summenschiebers 613545 bei der Operation \* X (Abb.3-4-5)
- I. a) Die Taste ☑ niederdrücken und das Handrad bis zum Einhaken des G 17 in seine Arretierung durchdrehen
  - b) Eine Luft L4 = 0.05 0.2 (Abb. 3) herstellen
  - c) Auf den Flügel "A" (Abb. 4) einwirken
- II. a) Die Taste 🏗 niederdrücken und das Handrad bis zum Einhaken des G 17 in seine Arretierung durchdrehen
  - b) Eine Luft L5 = 0.05 0.3 (Abb. 5) herstellen
  - c) Auf das Plättchen 613710 (Abb. 4) einwirken

- 182) Stellung des thermischen Sicherungsschalters (Abb. 1)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Den Eingriff P = 1,8 2 erreichen
- c) Auf die Schraube "A" einwirken

A Lamella bimetallica 618066

Fig 1

- 183) Ruhestellung der Schalterkontakte (Abb. 2)
- a) Maschine in Ruhestellung
- b) Eine Luft L1 = 0,6 0,8 herstellen
- c) Auf die Schrauben B einwirken

